Общество с ограниченной ответственностью "Аналитик ТелекомСистемы"



Контроллер LED PROMODEM WiFi РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЭ 26.20.16-372-11438828-18



версия документации D01

Москва 2018

Поздравляем с приобретением Продукта PROMODEM!

Следуйте настоящему Руководству в предложенном СОДЕРЖАНИЕМ порядке!

СОДЕРЖАНИЕ

1	Под	цключение Контроллер LED PROMODEM WiFi (далее Контроллер)4
	1.1	К светильнику4
	1.2	К сети ~220В для настройки и экспериментов «на столе»5
	1.3	Примерная схема системы управления освещением по WiFi
2	Hac	тройка Контроллера через браузер в режиме WEB НАСТРОЙКИ
(y	правл	ение по Modbus выключено)7
	2.1	Подготовка к настройке через WEB интерфейс
	2.1.	1 Перевод Контроллера в режим WEB НАСТРОЙКИ7
	2.1.	2 Программа для настройки через WEB-интерфейс
	2.2	Элементы управления
	2.3	Контроллер LED PROMODEM WiFi
	2.4	Сеть WiFi – параметры доступны ТОЛЬКО в режиме WEB НАСТРОЙКИ8
	2.5	Modbus TCP – параметры также доступны для настройки по Modbus TCP9
	2.6	Яркость – параметры также доступны для настройки по Modbus TCP10
	2.7	Диагностика11
	2.8	Авто-перезагрузка –также доступна для настройки по Modbus TCP11
	2.9	Конфигурация – сохранение настроек и переход в РАБОЧИЙ РЕЖИМ 12
3	Упр	авление и настройка Контроллера по Modbus TCP в РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
(₄	, оступ	к WEB-интерфейсу выключен)
	3.1	Перевод Контроллера в РАБОЧИЙ РЕЖИМ13
	3.2	Список поддерживаемых Контроллером MODBUS-функций
	3.3	Управление и мониторинг Контроллера14
	3.3.	1 Уровень яркости и технологические параметры Контроллера14
	3.3.	2 Адреса однобитовых регистров MODBUS для чтения состояния
	дис	кретных входов функцией 0х0214
	3.4	Настройка Контроллера: Чтение и Запись регистров хранения при
	помо	щи функций 0x03, 0x06 и 0x1615
4	ПЫ	1ЛОЖЕНИЕ
	4.1	Индикация Контроллера16
	4.2	Прошивка Контроллера (работает и выполняет задачу – не трогай!)17
	4.2.	 Подключение Контроллера → к компьютеру для прошивки17
	4.2.	2 Процедура прошивки17

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

И ПРИЛОЖЕНИЯ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ		
ХАРАКТЕРИСТИКИ		
СОПУТСТВУЮЩИЕ	см. <u>www.promodem.ru</u>	
ПРОДУКТЫ	раздел → ПРОДУКТЫ	
РЕШЕНИЯ	(найдите Ваш Продукт)	
КАНАЛЫ СВЯЗИ		
СКАЧАТЬ		
YABO / FAQ		
Гарантии изготовителя и Общие указания	см. <u>www.promodem.ru</u> раздел → ПРОДУКТЫ → СКАЧАТЬ (найдите Ваш Продукт)	

1 Подключение Контроллер LED PROMODEM WiFi (далее Контроллер)

1.1 К светильнику



1.2 К сети ~220В для настройки и экспериментов «на столе»



1.3 Примерная схема системы управления освещением по WiFi

- Modbus TCP Client центральное устройство системы (устройство заказчика) в котором формируются команды для регулировки яркости светильников в протоколе Modbus TCP: ПЛК Modbus, либо ПК с Диспетчерским ПО, либо ПК со SCADA
- Точка доступа DHCP Server (устройство заказчика) основная точка доступа, отвечающая за назначение IP-адресов внутри локальной сети LAN / WLAN
- Точка доступа Повторитель WiFi (устройство заказчика) дополнительные точки доступа, являющиеся ретрансляторами/усилителями WiFi сигнала для удаленных от основной точки доступа Контроллеров
- Modbus TCP Client подключается к Точке доступа DHCP Server по Ethernet или WiFi
- Точки доступа: DHCP Server и Повторители WiFi подключаются друг к другу по Ethernet или WiFi
- Контроллеры подключаются к Точкам доступа (DHCP Server и Повторителям WiFi) по WiFi и являются Modbus TCP Server по отношению к Modbus TCP Client
- **LED светильники (устройство заказчика)** подключаются к выходам управления Контроллера: 0-10В или 0-20 КОм, а также релейному выходу 10 А / 220 В
- **Датчик движения и/или освещенности (устройство заказчика)** подключается к одному из двух дискретных входов Контроллера типа «сухой контакт»
- Все элементы системы находятся в одной локальной подсети



2 Настройка Контроллера через браузер в режиме WEB НАСТРОЙКИ (управление по Modbus выключено)

- 2.1 Подготовка к настройке через WEB интерфейс
- 2.1.1 Перевод Контроллера в режим **WEB НАСТРОЙКИ**

ЭТАП	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Откройте крышку Контроллера		
Переведите Контроллер в режим <mark>WEB НАСТРОЙКИ</mark> , установив внутренние переключатели в положение <mark>АТ, WORK</mark>	 Контроллер в режиме АР создает WiFi сеть SSID = «PROMODEMSetup» Запускает TCP-сервер Готов к настройке в WEB- интерфейсе через браузер 	См. этикетку на внутренней стороне крышки DATA / AT WORK BOOT
Подключите к Контроллеру питающее напряжение	ПОСЛЕ установки переключателей в нужный режим	См. п. 1 «Подключение Контроллер LED PROMODEM WiFi (далее Контроллер)»

2.1.2 Программа для настройки через WEB-интерфейс

ЭТАП	описание	комментарий
	Подключитесь к WiFi сети, созданной Контроллером:	На время настройки Контроллера, в настройках
	– SSID = PROMODEMSetup	Беспроводного подключения
	– password = promodem1	(Протокол Интернета TCP/IP)
	Внимание!	вашего гаджета (ноутбук,
	 Маска подсети Контроллера = 255.255.255.0 	смартфон), вам нужно установить
Просканируйте вашим гаджетом (STA) сети WiFi	 – IP адрес Контроллера в режиме АТ, WORK = 192.168.4.1 	 – IР вида 192.168.4.xxx – или Автоматическое получение IP
	Внимание! Убедитесь, что другой гаджет (STA), который вы когда-то настраивали на подключение к SSID Контроллера, случайно не подключился к Контроллеру (AP)	См.п.4.1 «Индикация Контроллера» Контроллер в режиме АР поддерживает подключение только одного STA
Откройте WEB браузер и вбейте в адресную строку	192.168.4.1 В любом браузере на ноутбуке, планшете или смартфоне, рекомендуется Chrome	Убедитесь, что ваш гаджет перед этим подключился к WiFi сети Контроллера

2.2 Элементы управления

ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Группа параметров	Выделена жирным зеленым	
Сводка по Группе	Для быстрого ознакомления со	Без необходимости
Параметров	значениями параметров	• раскрытия группы
	Группа параметров скрыта	Состояния Групп параметров
-	Нажать для раскрытия	▶ / ▼, также как и их значения,
	Группа параметров раскрыта	сохраняются в файле
•	Нажать для скрытия	Конфигурации: <mark>СОХРАНИТЬ</mark>

2.3 Контроллер LED PROMODEM WiFi

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
	 Тип управляющего выхода 0-10 В 	
О Контроллере	 Питание 100264В АС и 70370В DC или =1836 В 	На основании прочитанного ID
	– Серийный номер	
	– Версия HARD и SOFT	

2.4 Сеть WiFi – <mark>параметры доступны ТОЛЬКО в режиме WEB</mark> НАСТРОЙКИ

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Режим Контроллера	 STA = Station: Контроллер подключается к вашей WiFi точке доступа (АР) 	WiFi роутеру
Имя сети (SSID)	 Введите заранее известное Имя сети вручную Если Имя сети неизвестно, можете просканировать доступные Контроллеру сети 	Для сканирования активируйте режим AP-STA кнопкой ВКЛ. СКАНЕР и нажмите кнопку СКАНИРОВАТЬ, после чего выберите нужную из списка ▼ При настройке в режиме AP-STA ноутбук может потерять сеть: проследите, чтобы ноутбук переподключился к сети Контроллера
Пароль	 Укажите пароль для подключения к выбранной сети WiFi 	

2.5 Modbus TCP – параметры также доступны для настройки по Modbus TCP

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Режим работы	ТОЛЬКО MODBUS SERVER : в соответствие с идеологией протокола Modbus TCP	Ожидает подключение со стороны MODBUS CLIENT : ПЛК Modbus, либо ПК с Диспетчерским ПО / SCADA
	🗆 Получить автоматически	По DHCP от вашей Точки доступа
IP-адрес Контроллера ··	Или назначить вручную (рекомендуется)	 IP-адреса: Modbus Server и Modbus Client должны быть в одной локальной подсети, например 192.168.1.10 192.168.1.101 192.168.1.101 192.168.1.102
Порт Контроллера <u>502</u>	Назначить	Протокол Modbus TCP рекомендует использовать порт 502 для всех Modbus Server, т.е. для всех Контроллеров

Пример настройки

Modbus TCP	Контроллер = Сервер: 192.168.1.100, 502, Unit ld: 1		
IP-адрес Контроллера	Получить автоматически по DHCP от вашей точки доступа Рекомендуется назначение вручную, 192.168.1.100 IP-адреса: Контроллера и TCP Клиента – должны быть в одной локальной подсети		
Порт Контроллера	502		
Адрес Modbus-устройства	1 Modbus Unit Identifier		

2.6 Яркость – параметры также доступны для настройки по Modbus TCP

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Инверсия напряжения	При ⊙ Включенной Инверсии выходное управляющее напряжение автоматически инвертируется: 0% = 10 В, 100 % = 0 В (зависимость линейна)	Для работы со светильниками, у которых инверсный вход управления: – 10 В = выключить – 0 В = яркость на полную
Уровень Яркости 0100% При включении	Какая должна быть яркость светильника сразу при его включении	До получения Контроллером (подключенным к этому светильнику) первой команды от Modbus TCP Client
Плавное изменение Яркости с шагом 1100% в секунду	Скорость, с которой Контроллер будет изменять уровень Яркости на своем выходе	Например, при шаге 1% в сек., Контроллер будет плавно переходить от прежнего уровня 20% до нового уровня 80% в течение 1 минуты
При отсутствии в течение 1255 минут внешней команды или запроса, установить Яркость на 0100%	 Защитный уровень яркости при выходе из строя MODBUS TCP CLIENT Срабатывает при условии наличия подключения Контроллера к WiFi точке доступа 	Modbus TCP <mark>ЗАПРОСЫ</mark> НА ЗАПИСЬ ЗНАЧЕНИЯ <u>ЯРКОСТИ В КОНТРОЛЛЕР</u> НАДО ФОРМИРОВАТЬ <u>ПОСТОЯННО</u> , минимум в 2 раза чаще значения данного параметра
Пороговый уровень яркости для автоматического срабатывания реле	При указанном уровне Яркости и выше ВКЛЮЧАЕТСЯ реле питания светильника	При Яркости ниже указанного уровня реле ВЫКЛЮЧАЕТСЯ

Пример настройки

Прямая / Вкл. 50% / Шаг 20% / Т=3 мин.=100% / Реле 10%			
При Включенной Инверсии, выходное управляющее напряжение автоматически Включить Инвертируется: 0% = 10 В, 100% = 0 В			
50 % До получения первой команды			
20 % в секунду Скорость, с которой Контроллер будет изменять уровень Яркости на своем выходе в соответствии со значением полученной команды			
3 минут (1255) внешней команды или запроса,			
100 % При условии наличия подключения Контроллера к WiFi точке доступа			
М При указанном уровне Яркости и ниже выключается реле питания светильника. При Яркости выше указанного уровня реле включается.			

2.7 Диагностика

ПАРАМЕТР	описание	комментарий
Задать Яркость 0100%	Задавая произвольные уровни Яркости, оцените возможности вашего светильника, чтобы корректно настроить Контроллер	Контроллер реагирует на команду в соответствии с текущими значениями параметров группы «Яркость» в WEB-интерфейсе
Прочитать состояния дискретных входов IN	Проверьте правильность подключения вашего датчика к Контроллеру	Имитируйте срабатывание датчика и его возврат в исходное состояния: прочитайте состояние IN Контроллера – оно должно меняться соответственно

Пример настройки



2.8 Авто-перезагрузка – также доступна для настройки по Modbus TCP

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	комментарий
После N неудачных		
попыток подключения	От 0 (отключить) до 65536	
Контроллера к WiFi сети		

Пример настройки

Автоматическая	
перезагрузка	40 HOHBITOK HO

40

10 попыток подключения к WiFi

0 = отключена

После

неудачных попыток подключения Контроллера к WiFi сети

2.9 Конфигурация – сохранение настроек и переход в РАБОЧИЙ РЕЖИМ

ЭТАП	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
ПРИМЕНИТЬ	Записать настройки из браузера в ОЗУ Контроллера Для завершения настройки Контроллера ОБЯЗАТЕЛЬНО запишите настройки в ПЗУ Контроллера	 Запись настроек в ПЗУ: Переведите Контроллер в РАБОЧИЙ РЕЖИМ, установив внутренние переключатели в положение DATA, WORK DATA, WORK DATA AT DATA AT WORK / BOOT Подождать 10 секунд Выключить питание Контроллера Введенные настройки вступят в силу при следующем включении питания Контроллера
ОТМЕНИТЬ	Восстановить в ОЗУ Контроллера настройки из ПЗУ и отобразить их в браузере	Нажмите, если вы запутались в редактировании настроек– чтобы вернуться к текущим настройкам Контроллера
СОХРАНИТЬ	Сохранить настройки Контроллера из браузера в файл на компьютере	Для последующего бэкапа или клонирования при настройке других Контроллеров
ЗАГРУЗИТЬ	Загрузить настройки из файла на компьютере – в браузер	При необходимости отредактируйте и нажмите кнопку <mark>ПРИМЕНИТЬ</mark>
ВНИМАНИЕ! При повторно нему такая же, как и при пе	й настройке Контроллера через бр овоначальной – см. п.2.1 «Подгото	раузер процедура подключения к вка к настройке через WEB»

3 Управление и настройка Контроллера по Modbus TCP в РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ (доступ к WEB-интерфейсу выключен)

3.1 Перевод Контроллера в РАБОЧИЙ РЕЖИМ

ЭТАП	ОПИСАНИЕ	комментарий
ВЫКЛЮЧИТЕ питание		
контроллера		
Откройте крышку		
Контроллера		
Переведите Контроллер в режим РАБОЧИЙ РЕЖИМ, установив внутренние переключатели в положение DATA, WORK		
Подключите к	ПОСЛЕ установки	См. п. 1 «Подключение
Контроллеру питающее	переключателей в нужный	Контроллер LED PROMODEM
напряжение	режим	WiFi (далее Контроллер)»

3.2 Список поддерживаемых Контроллером MODBUS-функций

код функции	НАЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ
0x02	Чтение состояния дискретных входов	Одного или обоих
0x03	Чтение регистров хранения	Позволяет прочитать параметры настройки Контроллера, хранящиеся в регистрах хранения
0x06	Запись одного регистра хранения	Позволяет записать значение в один регистр хранения, и тем самым изменить требуемый параметр Контроллера
0x16	Запись нескольких регистров хранения	Позволяет записать значения в один или несколько регистров хранения

3.3 Управление и мониторинг Контроллера

3.3.1 Уровень яркости и технологические параметры Контроллера

Адрес регистра (DEC)	Чтение Запись	Параметр настройки	Диапазон значений
0	Чтение	Яркость светильника	0100 %
Ŭ	Запись		
14	Чтение	Уровень принимаемого сигнала WiFi	< 0 дБм
15	Чтение	ID: Код проекта	372
16	Чтение	ID: Код модификации	02
17	Чтение	ID: Серийный номер, три старших десятичных знака ССС ССС	-
18	Чтение	ID: Серийный номер, три младших десятичных знака ССС ССС	-
19	Чтение	ID: Номер версии аппаратного обеспечения HARD	-
20	Чтение	ID: Номер версии встроенного ПО (прошивка) SOFT	-
21	Чтение	32-разрядный ID модуля: Старшее 16-битное слово	-
22	Чтение	32-разрядный ID модуля: Младшее 16-битное слово	-

Пример ID Контроллера (см. этикетку на крышке корпуса)							
Элемент ID	Код	Код	Серийный номер		HARD	SOFT	
Shewennin	проекта	а модификации	старший	младший	HARD	0	0
Пример	372	02	000	123	01	02	Ŭ
Регистр	15	16	17	18	19	20	

3.3.2 Адреса однобитовых регистров MODBUS для чтения состояния дискретных входов функцией 0x02

Адрес регистра (DEC)	Чтение Запись		Параметр настройки	
00	Чтение	D_IN_0		01
01	Чтение	D_IN_1	u = разомкнут / т = замкнут	01

3.4 Настройка Контроллера: Чтение и Запись регистров хранения при помощи функций 0х03, 0х06 и 0х16

Описание параметров настройки:

- п. 2.5 «Modbus TCP параметры также доступны для настройки по Modbus TCP»
- п. 2.6 «Яркость »
- п. 2.8 «Авто-перезагрузка –»

Адрес регистра (DEC)	Чтение Запись	Параметр настройки	Диапазон значений
1	Чтение Запись	Инверсия напряжения	01
2	Чтение Запись	Пороговый уровень яркости для автоматического срабатывания реле	0100 %
3	Чтение Запись	Уровень Яркости 0100% при включении	0100 %
4	Чтение Запись	Плавное изменение Яркости с шагом	0100 % в секунду
5	Чтение Запись	При отсутствии запроса на чтение/запись в течение	1255 минут
6	Чтение Запись	установить Яркость на	0100 %
7	Чтение Запись	Автоматическая перезагрузка после неудачных попыток подключения к WiFi сети в количестве	065535 попыток
8	Чтение Запись		0255 1-ый байт
9	Чтение Запись	IP-адрес Контроллера	0255 2-ой байт
10	Чтение Запись	0.0.0.0 = ☑ Получить IP-адрес автоматически по DHCP от точки доступа	0255 3-ий байт
11	Чтение Запись		0255 4-ый байт
12	Чтение Запись	Порт Контроллера	065535
13	Чтение Запись	Идентификатор MODBUS-устройства	0255

4 приложение

4.1 Индикация Контроллера

индикатор	ОПИСАНИЕ	комментарий	
	НЕ выведен наружу корпуса		
	Отлично = 070дБм (зеленый)		
Level Уровень	Хорошо = -7085 дБм (оранжевый)	Доступен только внутри Контроллера, со снятой крышкой Также уровень сигнала доступен для итения по	
сигнала	Удовл. = -85100 дБм (красный)	Modbus TCP	
	Нет подключения = нет свечения		
	Выведен наружу корпуса	Индикация доступна в т.ч. при закрытой крышке	
	РЕЖИМ WEB НАСТРОЙКИ	Положение внутренних переключателей AT, WORK	
	Красный мигает 1 раз в 2 секунды	Нет WiFi подключения со стороны ноутбука или планшета – к точке доступа, созданной Контроллером	
	Оранжевый мигает 1 раз в 2 секунды	Есть WiFi подключение со стороны ноутбука или планшета – к точке доступа, созданной Контроллером	
Mode Режим	РАБОЧИЙ РЕЖИМ	Положение внутренних переключателей DATA, WORK	
	Красный мигает 2 раза в секунду	Контроллер требует заводской активации	
	Красный светится статично	Нет WiFi подключения	
	Оранжевый светится	Есть WiFi подключение	
	Статично	нет соединения по Modbus ICP	
	Зеленый светится статично	Есть WiFi подключение	
		Есть соединение по Modbus TCP	

- 4.2 Прошивка Контроллера (работает и выполняет задачу не трогай!)
- 4.2.1 Подключение Контроллера → к компьютеру для прошивки

ИНТЕРФЕЙС КОНТРОЛЛЕРА	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
	ТОЛЬКО через Конвертер PROMODEM USB-RS232TTL или AnCom USB-RS232TTL	Скачайте и установите драйверы FTDI с <u>www.promodem.ru</u>
RS-232TTL	Конвертер USB-RS232TTL	

4.2.2 Процедура прошивки

ЭТАП	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
	Подготовка	
Скачать и запустить Сервисное ПО ХТСОМ_UTILITY	Не требует установки: разархивируйте папку и запустите файл XTCOM_UTIL.exe	Скачайте с <u>www.promodem.ru</u>
Скачайте ТРИ файла прошивки	 PROMODEM_LEDWiFiSDK0x40000_Vxx PROMODEM_LEDWiFiFlash0x00000_Vxx PROMODEM_LEDWiFiWEB0x12000_Vxx 	При отсутствии на сайте, файлы высылаются по запросу

ЭТАП	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ			
Прошивка Контроллера					
Tools → Config Device	 В открывшемся окне "Config Device" задать номер COM-порта, соответствующий порту Конвертера USB-RS232TTL Значение "Baud Rate" должно быть = 115200 Нажать кнопку "Open" Должно появиться сообщение "Operation succeeded!" Кнопки "Skip" и "Connect" в нижней части окна "Config Device" станут активными 	Внимание! Сервисное ПО XTCOM_UTILITY поддерживает только порты с номерами COM1COM6. Если Конвертер USB-RS232TTL получает другой номер COM, попытайтесь переименовать его через «Панель управления → Система → Оборудование → Диспетчер устройств → Порты (COM и LPT) → Свойства соответствующего порта.			
API TEST(A) Tools(T) He	tp(H)	Config Device			
Установите в Контроллере переключатель режима в положение DATA, BOOT	Контроллер должен быть выключен				
Нажать кнопку "Connect" и сразу же	 Включить питание Контроллера Закрыть окно сообщения Закрыть окно "Config Device" 	Если подключение Сервисного ПО XTCOM_UTILITY к Контроллеру прошло успешно, появится сообщение «Connect with target OK!»			
Соблюдайте порядок прошивки	 PROMODEM_LEDWiFiSDK0x40000_Vxx PROMODEM_LEDWiFiFlash0x00000_Vxx PROMODEM_LEDWiFiWEB0x12000_Vxx 				
Tools → API TEST → Flash image download	 В открывшимся окне "Flash image download" нажать кнопку"Browse" Указать путь к файлу PROMODEM_LEDWiFiSDK0x40000_Vxx В поле "Programm Address Offset (hex)" ввести значение 0x40000 Нажать кнопку "Download" 	 В поле "Programm Address Offset (hex)", для файла: PROMODEM_LEDWiFiFlash0x00000_Vxx ввести значение 0x00000 PROMODEM_LEDWiFiWEB0x12000_Vxx ввести значение 0x12000 После успешной загрузки файла появится сообщение "Operation succeeded!" 			

ЭТАП	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
	Flash Image DownLoad Image Path: Browse Program Address Offset(hex): 0×00000 DownLoad DownLoad Range:0×000-0×FFF000,4KB aligned(low 12bit is zero) Sent length: B	× ad
Выключить питание Контроллера	ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ КАЖДОГО ФАЙЛА ПРОШИВКИ	

Повторить процедуру **Прошивки Контроллера** для файла PROMODEM_LEDWiFiFlash**0x00000**_Vxx

Повторите процедуру Прошивка Контроллера	Для файла PROMODEM_LEDWiFiFlash 0x00000 _Vxx	В поле "Programm Address Offset (hex)" ввести значение 0x00000
Выключить питание Контроллера	ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ КАЖДОГО ФАЙЛА ПРОШИВКИ	

Повторить процедуру **Прошивки Контроллера** для файла PROMODEM_LEDWiFiWEB**0x12000**_Vxx

Повторите процедуру Прошивка Контроллера	Для файла PROMODEM_LEDWiFiWEB 0x12000 _Vxx	В поле "Programm Address Offset (hex)" ввести значение 0x12000
Выключить питание Контроллера	ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ КАЖДОГО ФАЙЛА ПРОШИВКИ	

Проверка

Отключите Контроллер от компьютера		
Установите в Контроллере переключатель режима в положение DATA, WORK		
Проверьте запуск прошивки	 Включите питание Контроллера Индикатор MODE должен статично светиться красным цветом 	После корректной прошивки настройки Контроллера НЕ сбрасываются