Общество с ограниченной ответственностью "Аналитик ТелекомСистемы"



Модем PROMODEM GSM РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЭ 26.20.16-220-11438828-17



версия документации D03

Москва 2018



Поздравляем с приобретением Продукта PROMODEM!

Следуйте настоящему Руководству в предложенном СОДЕРЖАНИЕМ порядке!

СОДЕРЖАНИЕ

1 READ M	E!	6
1.1 Опр	оеделитесь с типом Канала связи – <mark>см. www.promodem.ru > Кан</mark>	<mark>алы</mark> 6
1.1.1	До настройки Модемов и Службы Данных!	6
1.1.2	Первоначальная настройка Модемов и Службы Данных	6
1.1.3	Дальнейшая удаленная настройка Модемов на объектах	7
1.1.4	Дальнейшая локальная настройка Модемов на объектах	7
1.1.5	ПЕРЕД расстановкой Модемов на объектах	8
1.2 Про	оверка Модема «из коробки»	9
1.2.1	Установка программного обеспечения – не требуется	9
1.2.2	Настройка Модема – не требуется	9
1.2.3	Этапы проверки	9
1.3 Выб	бор тарифного плана для SIM карт	11
2 Подгото	овка Диспетчерского Центра	12
2.1 Под	цключение Шлюза PROMODEM GSM-USB-AC (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО)	12
2.2 Уст	ановка Службы Данных PROMODEM GSMService	13
2.3 Уст	ановка Сервисного ПО PROMODEM GSMConfig	14
2.4 Уст	ановка USB драйвера для подключения Модема к компьютеру	15
3 Включе	ние Модема и подключение его к компьютеру	16
3.1 Под	цключение к Модему <i>←</i> питающего напряжения	16
3.2 Под	цключение Модема →к компьютеру (для локальной настройк	и)16
4 <mark>Быстра</mark>	<mark>я настройка</mark> : Модемов и Службы Данных PROMODEM GSMServ	/ice –
через Серв	исное ПО PROMODEM GSMConfig для Канала связи <mark>«Постоянн</mark>	<mark>ый.</mark>
<mark>Модем = Кл</mark>	<mark>иент»</mark>	17
4.1 Cxe	ма Канал связи при Быстрой настройке	17
4.2 Had	тройки Канала связи (<mark>число SIM карт, вывод диагностики</mark>)	17
4.3 Had	стройки Служб (<mark>IP и порт Службы Данных</mark>)	19
4.4 Окн	но Настроек Модема (<mark>ID, Имя, тел. номер, скорость и формат RS</mark>)	21
4.5 Таб	лица Соответствия (ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ)	23
4.5.1	Информация для настройки Диспетчерского ПО	23
4.5.2	Работа с Таблицей Соответствия (меню вызывается по 🗥 🕅 КМ	√) 24
4.5.3	Статусы процесса Обновления Модема	24
5 Эксперт	ная настройка: Модемов и Службы Данных PROMODEM GSMServic	e –
через Серви	існое ПО PROMODEM GSMConfig	25
5.1 Had	стройки Канала связи	25
5.1.1	Канал связи	25
5.1.2	Служба Данных (СД) Дополнительная	26
5.1.3	Резервирование	26

PROMODEM

	5.1.4	Модемы	27
	5.1.5	Аварийные SMS сообщения	29
	5.2 Hac	тройки Служб	30
	5.2.1	Подключение Модемов	31
	5.2.2	Подключение Шлюзов (параметры обязательны, если доступны)32
	5.2.3	Подключение Диспетчерского ПО	33
	5.2.4	Обновление Службы Данных PROMODEM GSMService	35
	5.3 Окн	ю Настройки Модема	36
	5.3.1	Открытие Окна Настройки Модема (для каждого Модема – свое)	.36
	5.3.2	ID и Имя Модема	36
	5.3.3	SIM (1 и 2)	37
	5.3.4	Интерфейсы (RS1 и RS2)	38
	5.3.5	Сохранить и Обновить	39
	5.3.6	Автоматическое Обновление Прошивки Модема	40
	5.4 Таб.	лица Соответствия (только для чтения) – см. п. 4.5	40
6	Монтаж	с Модема	41
	6.1 Выб	бор места установки антенны	41
	6.1.1	Предварительный анализ	41
	6.1.2	Состояние и Диагностика подключения: Модема → к	
	Диспетч	черскому Центру. Индикация + вывод через RS-порт	42
	6.2 Мон	нтаж и установка	45
	6.2.1	microSIM карт	45
	6.2.2	На DIN-рейку	45
	6.2.3	Антенны	46
	6.3 Под	ключение Устройства и Датчика	46
	6.3.1	Подключение к Модему - Устройства	46
	6.3.2	Подключение к Модему - дискретного Датчика	48
7	ПРИЛО	ЖЕНИЕ	49
	7.1 <mark>Быс</mark>	<mark>трая настройка</mark> Модемов и Службы Данных для Канала связи <mark>GPRS</mark>	
	<mark>Постоянн</mark> ь	<mark>ый или Временный. Модем = Сервер</mark>	49
	7.1.1	Схема Канала связи при Быстрой настройке	49
	7.1.2	Настройки Канала связи <mark>(вывод диагностики, прошивка)</mark>	50
	7.1.3	Настройки Служб	51
	7.1.4	Таблица Соответствия (только для чтения) – см. п. 4.5	52
	7.1.5	Окно Настроек Модема <mark>(ID, Имя, тел. номер, APN, RS)</mark>	53
	7.2 <mark>Быс</mark>	трая настройка Модемов и Службы Данных для Канала связи <mark>GPRS</mark>	
	<mark>Временнь</mark>	<mark>ій: Call Back. Модем = Клиент</mark>	55
	7.2.1	Схема Канала связи при Быстрой настройке	55
	7.2.2	Настройки Канала связи (вывод диагностики, прошивка)	56
	7.2.3	Настройки Служб (IP и порт Службы Данных, СОМ и тел. Шлюза)	57
	7.2.4	Таблица Соответствия (только для чтения) – см. п. 4.5	59
	7.2.5	Окно Настроек Модема (ID, Имя, тел. номер, RS)	59
	7.3 Cxe	ма Обновления: Модемов и Службы Данных PROMODEM GSMService	e62
	7.3.1	Локальное	62



7.3.	.2	Удаленное					62
7.4	Уста	ановка новой в	ерсии Сервисн	ιοго ΠΟ PROI	MODEM	GSMConfig	g63



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

И ПРИЛОЖЕНИЯ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
И КОМПЛЕКТНОСТЬ	
СОПУТСТВУЮЩИЕ	см. www.promodem.ru
ПРОДУКТЫ	раздел → ПРОДУКТЫ
РЕШЕНИЯ	найдите Ваш Продукт)
КАНАЛЫ СВЯЗИ	
СКАЧАТЬ	
HABO / FAQ	
ГАРАНТИЯ	см. <u>www.promodem.ru</u>
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	раздел → ПРОДУКТЫ → [найдите Ваш Продукт]
БЕЗОПАСНОСТЬ	→ СКАЧАТЬ
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	

Настоящее Руководство по Эксплуатации (РЭ) распространяются на промышленную БЕСПРОВОДНУЮ КОММУНИКАЦИОННУЮ АППАРАТУРУ PROMODEM GSM, обеспечивающую прием, преобразование и передачу данных в соответствии со стандартами 2G, 2.5G и/или 3G.

1 READ ME!

1.1 Определитесь с типом Канала связи – <mark>см. www.promodem.ru > Каналы</mark>

1.1.1 До настройки Модемов и Службы Данных!

Подберите подходящий Вашему проекту **Канал связи** Диспетчерского ПО ≒ с Устройствами – он определит дальнейшую настройку Модемов и Службы Данных PROMODEM GSMService! описание Каналов связи размещено на сайте <u>www.promodem.ru</u> > Каналы

Определитесь также, будет ли у Вас:

- одна SIM карта в Модеме или две: основная и резервная
- один Интернет-провайдер в Диспетчерском центре или два: основной и резервный
- одно <u>Диспетчерское ПО</u> или два: Основное и Дополнительное для параллельного независимого опроса Устройств из двух разнесенных Диспетчерских Центров

1.1.2 Первоначальная настройка Модемов и Службы Данных

Производится ОДНОВРЕМЕННО – через ЕДИНОЕ Сервисное ПО PROMODEM GSMConfig

- Первоначальная настройка Модемов и Службы Данных производится «на столе»
- Модемы подключены → к Сервисному ПО PROMODEM GSMConfig по USB через кабель USB-A-Bmini, SIM карты выщелкнуты из Модема для перевода его в режим настройки
- Служба Данных PROMODEM GSMService установлена на Диспетчерском компьютере и запущена (остановка / запуск через Менеджер Служб Windows)
- При изменении настроек в Сервисном ПО PROMODEM GSMConfig, их требуется записать: как в Модем, так и в Службу Данных PROMODEM GSMService



1.1.3 Дальнейшая удаленная настройка Модемов на объектах

- УДАЛЕННАЯ настройка и обновление прошивки требует подключения к Сервисному ПО PROMODEM GSMConfig ← Шлюза PROMODEM через Конвертер USB-RS232
- При нажатии кнопки Обновить: GPRS, Сервисное ПО PROMODEM GSMConfig через подключенный к нему Шлюз, позвонит на Модем
- Модем сбросит трубку, автоматически подключится к Сервисному ПО PROMODEM GSMConfig по GPRS/Internet и сам скачает новые настройки и прошивку (при необходимости)
- После удаленного обновления настроек Модема, не забудьте через это же Сервисное ПО PROMODEM GSMConfig обновить конфигурацию Службы Данных PROMODEM GSMService

1.1.4 Дальнейшая локальная настройка Модемов на объектах

- При отсутствии Шлюза PROMODEM, настройка Модемов на объектах осуществляется локально – аналогично первоначальной настройке
- Папка с Сервисным ПО PROMODEM GSMConfig копируется на ноутбук, с которым на объект направляется сотрудник
- На объекте к USB порту ноутбука подключается перенастраиваемый Модем
- При нажатии кнопки Обновить: USB, Сервисное ПО PROMODEM GSMConfig зальет в подключенный к ноутбуку Модем новые настройки и прошивку (при необходимости)
- После локального обновления настроек Модема, не забудьте через это же Сервисное ПО PROMODEM GSMConfig обновить настройки конфигурации Службы Данных PROMODEM GSMService



- 1.1.5 ПЕРЕД расстановкой Модемов на объектах
- Настройте Модемы и Службы Данных PROMODEM GSMService «на столе»
- Вместо Диспетчерского ПО подключите к соответствующему ТСР-порту Службы Данных PROMODEM GSMService ⇔ установленный на компьютере ТСР-терминал (Клиент) (соответствие ТСР-порта и Модема – см. во вкладке «Таблица Соответствия (ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ)» Сервисного ПО PROMODEM GSMConfig)
- Рекомендованный TCP/COM-терминал для проверки Канала связи Hercules, найдите его и скачайте из сети Интернет



- Убедитесь, что между СОМ-терминалом и ТСР-терминалом можно передавать данные: символьные последовательности или файлы
- После проверки Канала связи, подключите к RS-интерфейсу Модема 🗢 ваше Устройство
- Подайте на него запрос из TCP-терминала, подключенного к Службе Данных, в понятном для Устройства формате
- Убедитесь, что в ТСР-терминал пришел корректный ответ
- Подключите к соответствующему TCP-порту Службы Данных PROMODEM GSMService ⇔ ваше Диспетчерское ПО
- Проверьте систему в целом, подавая запросы на Устройство из Диспетчерского ПО и наблюдая корректные ответы
- После этого можете устанавливать Модем на объекте
- При необходимости, выключите вывод диагностики в RS-интерфейс Модема



- 1.2 Проверка Модема «из коробки»
- 1.2.1 Установка программного обеспечения не требуется
- 1.2.2 Настройка Модема не требуется
- 1.2.3 Этапы проверки

• Антенна

Подключите к Модему ← Антенну, см. п. 6.2.3 "Монтаж и установка: Антенны»



Подключите к Модему ← Питание: ~220В AC напрямую под винт, см. п. 3.1 «Подключение к Модему ← питающего напряжения»





ОМ-терминал вместо Устройства

Вместо вашего Устройства, подключите к RS-интерфейсу Модема (через Конвертер RS-USB) Ф СОМ-терминал, установленный на компьютере (например, Hercules). Для Конвертеров PROMODEM USB-RS требуется установка драйверов FTDI с сайта <u>www.promodem.ru</u>









После проверки Канала связи «из коробки», настройте Модем на подключение к Службе Данных PROMODEM GSMService, запущенной на вашем компьютере

- Установите на своем компьютере Службу Данных PROMODEM GSMService
- Установите на своем компьютере Сервисное ПО PROMODEM GSMConfig и настройте: Модем и Службу Данных PROMODEM GSMService – согласно Руководству по Эксплуатации

• Тестовая СД для диагностики неисправности

При пуско-наладке системы в дальнейшем используйте **Облачную Тестовую Службу Данных** PROMODEM GSMServiceTest для диагностики и поиска неисправности

- Перенастройте Модем на подключение к IP 212.5.87.70: 39999 и пройдите все вышеописанные этапы
- Проверка Канала связи **пройдена**: проблема, скорее всего, в маршрутизации IP адресов на вашем роутере
- Проверка Канала связи НЕ пройдена: проблема, возможно, в настройках Модема или радиообстановке



1.3 Выбор тарифного плана для SIM карт

КРИТЕРИЙ	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
	Локальный динамический	для Модемов = Клиент
Предоставляемый IP-адрес	Публичный статический	для Модемов = Сервер
– определяется выбранным типом Канала связи	Локальный статический	для Модемов = Сервер В этом случае надо заказать у Оператора GSM услугу VPN туннеля между вашим предприятием и пулом выделенных локальных IP- адресов SIM карт
Условия тарифного плана	 Абонентская плата Объем пакета GPRS трафика Стоимость 1 Мб данных Стоимость статического IP (при необходимости) 	Подберите в соответствии с интенсивностью опросов Устройств и объемом передаваемых данных
Порог округления трафика	Чем меньше, тем лучше, но не более 12 Кбайт	Пример: — запрос = 32 байт — ответ = 256 байт
Период тарификации	Чем больше, тем лучше, минута и более	 время доставки = 15 секунд за 1 мин. передано 576 байт при пороге округления «1 Кбайт / 1 мин» платить придется за 1 Кбайт при пороге округления «100 Кбайт / 1 мин» платить придется за 100 Кбайт
Выделенный APN	 Условия предоставления Стоимость организации VPN-туннеля Шифрование данных 	При необходимости
Услуга CSD	 Проверить устойчивость работы и наличие V.110, а не V.32 Стоимость и условия 	Для резервирования GPRS Канала или как самостоятельный Канал связи
Ограничения на длительность соединения	Уточните, если вам требуется длительный обмен данными в рамках одного опроса Устройства	
Периодичность и время перезагрузки серверов		Применяется Оператором GSM для «обрыва» неиспользуемых сокетов
Скидки	Для оптовых покупателей и корпоративных клиентов	

2 Подготовка Диспетчерского Центра

2.1 Подключение Шлюза PROMODEM GSM-USB-AC (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО)

ЭТАП	ОПИСАНИЕ	комментарий
Подключение Шлюза PROMODEM	ТРЕБУЕТСЯ для Сервисного ПО PROMODEM GSMConfig	Для удаленной настройки Модемов См. ПРИЛОЖЕНИЕ: «Схема Обновления: Модемов и Службы Данных PROMODEM GSMService». НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, если не требуется удаленная настройка Модемов.
GSM-USB-AC	ТРЕБУЕТСЯ для Службы Данных PROMODEM GSMService	 ЕСЛИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЛЮБОЕ ИЗ УСЛОВИЙ требуется резервный CSD Канал связи выбранный тип Канала связи = «GPRS Временный: Call Back. Модем = Клиент» «GPRS Временный: CSD. Модем = Отвечающий»
Подключение ← Антенны	См. п. 6.2.3 "Монтаж и установка: Антенны»	Если Шлюз ТРЕБУЕТСЯ — как для Сервисного ПО PROMODEM
Подключение к Модему ← питающего напряжения	См. п. 3.1	GSMConfig — так и для Службы Данных PROMODEM GSMService , допускается использование ОДНОГО Шлюза , если обе программы установлены на одном компьютере.
Подключение Шлюза → к Компьютеру	Напрямую к СОМ-порту компьютера (если есть) или через Конвертер PROMODEM USB-RS232-5pin Подключить Шлюз к компьютеру, на котором будет установлено: – Сервисное ПО PROMODEM GSMConfig И / ИЛИ – Служба Данных PROMODEM GSMService	 В этом случае, для Обновления Модемов: Остановите в Менеджере Служб ОС Windows ■ Службу Данных PROMODEM GSMService Откройте Сервисное ПО PROMODEM GSMConfig Выполните требуемые Обновления Модемов Убедитесь, что Обновления загружены во ВСЕ требуемые Модемы Закройте Сервисное ПО PROMODEM GSMConfig Закройте Сервисное ПО PROMODEM GSMConfig Запустите в Менеджере Служб ОС Windows ► Службу Данных PROMODEM GSMService Все эти манипуляции нужны для того, чтобы «отпустить» СОМ-порт подключения Шлюза в одной программе – и дать возможность подключиться по нему другой программе.



2.2 Установка Службы Данных PROMODEM GSMService

ЭТАП	ОПИСАНИЕ	комментарий			
	Служба Windows, которая устанавливается в Диспетчерском Центре.				
	Чаще всего Служба Данных является ТСР мостом (сервер) для стыковки Диспетчерского ПО (клиент) ≒ с Устройствами, подключенными к Модемам (клиенты).				
Служба Данных PROMODEM	Служба Данных PROMODEM GSMService выделяет отдельные TCP (или COM) порты – для доступа к каждому Устройству <mark>.</mark>				
GSMService	Диспетчерское ПО <mark>для обм</mark> обращается к соответствуюц	ена данными ≒ с нужными Устройствами цим ТСР (или СОМ) портам.			
	Для Модемов = Сервер GSMService также требуется.	установка Службы Данных PROMODEM			
Скачать	С сайта <u>www.promodem.ru</u>	В разделе Продукты – [ваш Модем] – СКАЧАТЬ			
Место установки Службы Данных	Рекомендуется устанавливать на одном	Либо предусмотреть удаленный ТСР доступ Диспетчерского ПО (клиент или сервер) ≒ к Службе Данных PROMODEM GSMService – по статическому локальному IP, если			
GSMService	компьютере с Диспетчерским ПО	 по статическому публичному IP (через 			
		Интернет), если они географически разнесены друг от друга			
Запустить установщик	Следовать инструкциям установщика				
Если это будет	 Остановить службу Данных PROMODEM GSMService в Менеджере Служб Windows 				
Дополнительная Служба Данных в	 Открыть файл в месте установки C:\Program Files (x86)\PROMODEM \PROMODEM GSMService\config 				
вашей системе	 Заменить параметр slf_id на slf_id=2000300000100011 				
	— Запустить службу Данных				
Системные требования	 64 bit OC Windows 7 и выше Выход в сеть Интернет 	Для Модемов, настроенных как Клиенты, требуется наличие на компьютере со Службой Данных PROMODEM GSMService СТАТИЧЕСКОГО ПУБЛИЧНОГО IP АДРЕСА и ТСР-ПОРТА – напрямую или проброшенного через маршрутизатор вашей организации			
Удаление Службы Данных	Через Панель Управления Windows – «Программы и компоненты» Там же можно посмотреть номер в установленной Службы Данных				
Обновление версии Службы Данных	 Удалите текущую установленную версию 	<mark>Внимание!</mark> Не забудьте ОБНОВИТЬ настройки новой			



Службы Данных	установленной Службы Данных	через
— Скачайте и установите	Сервисное ПО PROMODEM GSMConf	ig
актуальную версию с	см. п. 4.3 «Настройки Служб (IP и	и порт
www.promodem.ru	Службы Данных)»	

2.3 Установка Сервисного ПО PROMODEM GSMConfig

ЭТАП	ОПИСАНИЕ	комментарий
внимание	ВНИМАНИЕ! НЕ РЕКОМИ PROMODEM GSMConfig на встроенным Bluetooth мод со Шлюзами и при локальни ОТКЛЮЧИТЕ Bluetooth – че	ЕНДУЕТСЯ использовать Сервисное ПО компьютере/ноутбуке с внешнем или дулем: возможна нестабильность при работе ом Обновлении Модемов по USB. ерез Диспетчере Устройств Windows.
Сервисное ПО PROMODEM GSMConfig	 Формирование и Обно Службе Данных PROMOD Обновление Прошивки локальное) 	вление Пакетов Настроек→ в Модемах и EM GSMService (удаленное или локальное) Модема → в Модемах (удаленное или
Скачать	С сайта <u>www.promodem.ru</u>	В разделе Продукты – [ваш Модем] – СКАЧАТЬ
	 OC Windows 	
Системные требования	— Выход в сеть Интернет	Для удаленного Обновления Модемов требуется наличие на компьютере с Сервисным ПО PROMODEM GSMConfig СТАТИЧЕСКОГО ПУБЛИЧНОГО IP АДРЕСА и ТСР-ПОРТА – напрямую или проброшенного через маршрутизатор вашей организации
Место установки	Рекомендуется устанавливать на одном компьютере со Службой Данных PROMODEM GSMService Не требует инсталляции.	Либо предусмотреть удаленный TCP доступ Сервисного ПО PROMODEM GSMConfig (клиент) → к Службе Данных PROMODEM GSMService – по статическому локальному IP, если они находятся в одной локальной сети – по статическому публичному IP (через
	Разархивировать в папку на компьютере.	Интернет), если они географически разнесены друг от друга



2.4 Установка USB драйвера для подключения Модема к компьютеру

ЭТАП	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
STMicroelectronics Virtual COM Port	Для подключения Модема к порт с целью локальной наст	компьютеру через технологический USB-mini- гройки и/или обновления прошивки
Скачать	С сайта <u>www.promodem.ru</u>	В разделе Продукты – [ваш Модем] – СКАЧАТЬ
Системные требования	OC Windows	ВНИМАНИЕ! После процедуры запуска установщика и распаковки драйверов,
Место установки	Ha одном компьютере с Сервисным ПО PROMODEM GSMConfig	может понадобиться вручную указать это место установки через Диспетчер Устройств Windows <mark>.</mark>

3 Включение Модема и подключение его к компьютеру

3.1 Подключение к Модему - питающего напряжения

ЭТАП	ОПИСАНИЕ		ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Внимание! Используйте обозначениями на панел	тип пи и Моде	тания ма	и соблюдайте полярность	– в строгом соответствии с
Подайте питание на	~	~	AC 100264B / 0,15 A	
Модем с обозначением			ИЛИ	
« АС » в названии	+	-	DC 70370B / 0,15 A	через комплектный разрывной винтовой клеммник
Подайте питание на Модем с обозначением « DC24 » в названии	+	-	DC 1836 B / 0,4 A	
Подайте питание на Модем с обозначением « DC12 » в названии	+	GND	DC 918 B	Подключение осуществляется через нажимные клеммы

Подключение к Модему со встроенным ИБП ← питающего напряжения описано в РЭ на **БП PROMODEM PS** и **ИБП PROMODEM UPS**

3.2 Подключение **Модема** → к компьютеру (для локальной настройки)

ИНТЕРФЕЙС	ОПИСАНИЕ	комментарий
USB	Напрямую к USB интерфейсу компьютера	Через кабель USB-A-B-mini
ВНИМАНИЕ!	Перед нажатием кнопки USB извлеките из Модема ОБЕ SIM-карты	для перевода его в режим локального обновления – см. п. 6.2.1 «microSIM карт»



- 4 Быстрая настройка: Модемов и Службы Данных PROMODEM GSMService – через Сервисное ПО PROMODEM GSMConfig для Канала связи «Постоянный. Модем = Клиент»
- 4.1 Схема Канал связи при Быстрой настройке



4.2 Настройки Канала связи (число SIM карт, вывод диагностики)

	The power cityed	
Канал связи GPRS Пос	тоянный Надежный. Модем = Клиент 🔹	
Службы Данных (СД) Дополнительная	Аварийные SMS сообщения	
🗆 СД Дополнительная	Телефонный номер работника диспетчерской	
- Резервирование	N=1 +N=3 +	
Интернет-провайдер (СД)	N=2 + N=4 +	
🗆 Оператор GSM (Модем)	Отправка SMS при отсутствии Обязательного соединения в течение 30 мин	
Модемы	с СД Основная с СД Дополнительная	
🗌 Удаленная настройка	□ №1 □ №2 □ №3 □ №4	
Вывод диагностики в порт:	Настройка срабатывания дискретных датчиков	
© USB	Отправка SMS при срабатывании □ №1 □ №3	
© RS	дискретного датчика □ №2 □ №4	
	Текст SMS при срабатывании 0 → 1	
	Текст SMS при	



ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Канал связи	GPRS Постоянный. Модем = Клиент Самый популярный режим работы Модема, который, скорее всего вам подойдет	Описание Каналов связи размещено на сайте <u>www.promodem.ru</u> > Каналы
	🗆 в Модемах будет стоять 1 SIM карта	
Резервирование: Оператор GSM (Модем) Основной и Резервный	⊠ в Модемах будут стоять по 2 SIM карты	Обеспечит доступ к Устройствам в случае проблем у Основного Оператора GSM
	Нет = Диагностика НЕ выводится ни в какой из портов Модема	
Модемы: Вывод диагностики в порт	 ☑ Да ④ RS (до соединения с СД) Выводится в основной (или единственный) RS порт Модема: только события до этапа успешного установления соединения Модема со Службой Данных PROMODEM GSMService 	Удобнее, чем в USB, но не забудьте отключить вывод в RS перед установкой Модема на объект, иначе в RS порт вашего Устройства будет сыпаться технологическая информация при каждой перезагрузке Модема.
Прошивка	Укажите актуальную версию Прошивки Модема в папке \firmware	Скачайте новую версию с сайта, если в перепрошивке Модема есть обоснованная необходимость

Примечание: Подробнее – см. п. 5.1 «Настройки Канала связи»



4.3 Настройки Служб (<mark>IP и порт Службы Данных</mark>)

аблица Соответствия Настр	ойки Канала Связи 🛛 Н	астройки Служб	
Подключение модемов	СД Основная	СД Дополнительная	Сервисное ПО
ID службы	200 02 000001 00 01 1	200 03 000001 00 01 1	200 01 000001 00 01 1
Интернет-провайдер	IP 111.111.111.111	IP	IP 212. 5 .87.200
Резервирование Интернет-провайдер	IP 0.0.0.0	IP 0.0.0.0	IP 212. 5 .87 200
Порт подключения модема	39999	39999	29999
Тайм-аут по отсутствию данных – GPRS	🗹 3 мин.	☑ 3 мин.	
Подключение шлюзов ———			
СОМ-порт подключения Шлюза		*	*
Телефонный номер основной	÷.	+	*
Телефонный номер резервный	ŧ.	+	+79269900385
Подключение Диспетчерского	по — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		
Тип порта	💿 ТСР 🛛 🔘 СОМ	TCP OCOM	
Роль	🧿 Сервер 🔘 Клиен	т 🔘 Сервер 🔘 Клиент	
IP-адрес Диспетчерского ПО			
Начальный порт	3000	0 30000	
Протокол	Прозрачный	Прозрачный *	
Открывать сокет при отсутствии канала связи с Модемом		2	
Сохранить пакет	IP 127.0.0.1	IP I I I I I	1
настроек службы данных	Порт 3999	8 Порт 39998	
	Основная	Пополнительная	



ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Интернет-провайдер	Укажите статический публичный IP адрес в сети Интернет, по которому ВСЕ Модемы будут подключатся → к Службе Данных PROMODEM GSMService (СД Основная)	Настройте маршрутизацию в своей локальной сети таким образом, чтобы пробросить: (для примера приведены значения портов по умолчанию) указанный внешний IP и порт подключения Модема 39999 → к СД Основной 39999 → к СД Дополнительной 29999 → к Сервисному ПО → на локальный IP и порт Диспетчерского ПК с установленной
Порт подключения для BCEX Модемов	Укажите внешний порт, который ваш системный администратор открыл для приема подключений Модемов	СД Основнои. 39999 СД Дополнительной: 39999 Сервисным ПО: 29999

Нажать кнопку	ОБНОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ в Пакете Настроек Службы Данных PROMODEM GSMService	Укажите IP-адрес для подключения Сервисного ПО GSMConfig → к Службе Данных PROMODEM GSMService:
Основная	Служба Данных должна быть запущенна	 введите 127.0.0.1, если они на одном компьютере или укажите локальный IP, если они в одной LAN
Нажать для ВСЕХ Модемов на кнопку Обновить	Обновите Пакеты Настроек ВО ВСЕХ МОДЕМАХ! через «Окно Настройки Модема» (п. 5.3) <mark>КАЖДОГО</mark> из них	После изменения параметров блока Подключение Модемов, а также Телефонных номеров Шлюзов

Примечание: Подробнее – см. п. 5.2 «Настройки Служб»



4.4 Окно Настроек Модема (ID, Имя, тел. номер, скорость и формат RS)

Настройки Модема ID	Модема 💌	
ID модема	221 03 000056 03	Ввести с этикетки Модема
Имя молема	Волоколамское ш. 75	Кроме последних 3-х символов
син нодена		
SIM	SIMI	
Телефонный номер	+98/654321 +	
PIN код		
Настройка APN	🛿 Автоматическая 🗸 Автоматическая	
APN		
User name		
Password		
IP		
Порт	22222	
Порты	RS1 RS2	
Скорость	9600 - 9600 -	
Формат	8 • N • 1 • 8 • N • 1 •	
Управление потоком	None None	
	Сохранить	
Обновить Файл	GPRS USB -	

Открыть Окно Настроек Модема

действие	ЗНАЧЕНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Если записи о Модеме еще нет в Таблице Соответствия	 Вызвать меню правой кнопкой мыши по полю вкладки «Таблица Соответствия» и выбрать Создать 	После <mark>Сохранения</mark> , будет создана запись о новом Модеме в Таблице Соответствия
Если запись о Модеме уже есть в Таблице Соответствия	 Выделить (ЛКМ) нужный Модем во вкладке «Таблица Соответствия» Вызвать его меню правой кнопкой мыши Выбрать Свойства 	

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
ID Модема	Ввести с этикетки Модема	Кроме последних 3-х символов
Имя Модема	При желании укажите	Например, адрес объекта
SIM Телефонный номер	Укажите номер телефона SIM карты Модема: +[страна][оператор][номер телефона]	Пример: +7 925 123 45 67 Если в Модеме 2 SIM карты, указать телефоны обеих
Интерфейсы	Значения параметров интерфейса:	Если в Модеме 2 Интерфейса:



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Скорость, Формат,	Модема и подключаемого к нему	RS-485 и RS-232 – укажите
Управление потоком	Устройства – должны совпадать	параметры обоих
		подключенных к ним Устройств

ВНИМАНИЕ! ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ЛЮБОГО ПАРАМЕТРА			
Сохр	анить	Для сохранения записи Модема в Таблицу Соответствия БЕЗ Обновления самого Модема	п. 4.5 Таблица Соответствия Планируете Обновить позже – нажмите кнопку Сохранить
Обновить	USB ▼	Обновление Модема «на столе» Формирование Пакета Настроек и его отправка → в Модем, подключенный по USB Если кнопка не доступна, сбросьте статус Модема Создать Удалить Свойства Сбросить	 Указать СОМ порт, по которому подключен USB интерфейс обновляемого Модема ВНИМАНИЕ! Перед нажатием кнопки USB извлеките из Модема ВСЕ SIM-карты для перевода его в режим локального обновления – см. п. 6.2.1 «microSIM карт» После успешного локального обновления (п. 4.5.3), установите SIM-карты обратно в Модем
		 Если при нажатии USB сразу возникает ошибка убедитесь, что ID обновляемого Модема соответствует этикетке передерните USB кабель в Модеме проверьте правильность указанного № СОМ убедитесь, что Bluetooth адаптер компьютера BЫКЛЮЧЕН 	

ВНИМАНИЕ!	ПРИ ИЗМЕНЕН	ии следуюш	ИХ ПАРАМЕТРОВ:	

ΠΑΡΑΜΕΤΡ	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Имя Модема		Нажать на кнопку «Удаденно Обновить Пакет
Телефонный номер	→ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ Обновить Службу Данных	Настроек Службы Данных»
IP-адрес Модема (если Модем = Сервер)	PROMODEM GSMService	при ее наличии) во вкладке «Настройки Служб»

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ МОДЕМА

		При несоответствии версий
Обновление		Прошивки Модема
Прошивки Модема		— в настраиваемом Модеме
производится автоматически	Пакета Пастроек модема	— указанной во вкладке
		«Настройки Канала связи»

Примечание: Подробнее – см. п. 5.3 «Окно Настройки Модема»



4.5 Таблица Соответствия (ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ)

4.5.1 Информация для настройки Диспетчерского ПО

GSMConfig v01		
Таблица Соответствия Настройки Канала Связи Настр	йки Служб	
Модем	Подключение Диспетчерского ПО через TCP порт к RS порту Модема	
Имя Модема SIM1 ID Модема SIM2	RS1 RS2	
2210200004503000 +9861234567	30005	
Волоколамское ш., 73 2210100005503000 +123456789	30001	
Волоколамское ш., 75 2210300005603000 Создать Удалить Свойства Сбросить	30003 30004	
Информация о Модеме, к интерфейсам которого: — RS1 (485 или 232) — RS2 (232, в модемах с двойным интерфйсом) ← подключены Устройства (одно или несколько)	 ТСР (или СОМ порты) для доступа Диспетчерского ПО → к Устройству, подключенному к: RS1 / RS2 интерфейсу этого Модема в интерфейсе вашего Диспетчерского ПО, при настройке доступа к Устройствам – указывайте эти ТСР (или СОМ) порты 	
Примечание: Значения параметров Модемов считываются из «Окно Настройки Модема»	 Примечание: TCP (или COM порты) НЕ доступны для редактирования формируются автоматически, начиная с Начального порта, указанного во вкладке: «Настройки Служб: Подключение Диспетчерского ПО» Порт для RS2 интерфейса Модема не назначается, если таковой аппаратно отсутствует в Модеме Это Порты как для подключения Диспетчерского ПО Основного → к СД Основной так и для подключения Диспетчерского 	



4.5.2 Работа с Таблицей Соответствия (меню вызывается по 🕮 ПКМ)

Создать	Создать запись о Модеме в Таблице Соответствия	
Удалить	Удалить запись о Модеме – из Таблицы Соответствия – из Пакета Настроек Службы Данных PROMODEM GSMService Основной – из Пакета Настроек Службы Данных PROMODEM GSMService Дополнительной (при наличии)	ТСР (СОМ) порты других Модемов в Таблице Соответствия при этом НЕ смещаются !
Свойства	Открыть «Окно Настройки Модема»	Для редактирования и Обновления
Сбросить	Сбросить статус 🗨 или 🛑	Принудительно сбросить статус 〇, не дожидаясь истечения тайм-аута, можно только удалив файл update в папке /GSMConfig/

ВНИМАНИЕ!

ПРИ СОЗДАНИИ / УДАЛЕНИИ / ИЗМЕНЕНИИ записи о Модеме в Таблице Соответствия

ОБНОВИТЬ	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Обновить Службу Данных PROMODEM GSMService	Нажать на кнопку «Удаленно Обновить Пакет Настроек Службы Данных» Основная (и Дополнительная при ее наличии)	Во вкладке «Настройки Служб»

4.5.3 Статусы процесса Обновления Модема

СТАТУС	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
	Обновление Модема в процессе	Присваивается после нажатия кнопки «Обновить: GPRS или USB » через «Окно Настройки Модема»
	Ошибка Обновления Модема	Повторно нажмите кнопку «Обновить» «Обновить: GPRS или USB »
	Обновление Модема успешно	Индикация сохраняется в течение 24 часов или до следующего нажатия кнопки «Обновить: GPRS или USB »
	Изменений не было	Кнопка «Обновить: GPRS или USB » не нажималась последние 24 часа



5 Экспертная настройка: Модемов и Службы Данных PROMODEM GSMService – через Сервисное ПО PROMODEM GSMConfig

5.1 Настройки Канала связи

ВНИМАНИЕ! ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ЛЮБОГО ПАРАМЕТРА ИЗ

ИЗ	ОПИСАНИЕ	комментарий
	→ Обновить Службу Данных PROMODEM GSMService	см. п. 5.2.4 «Обновление Службы Данных PROMODEM GSMService»
Вкладки «Настройки Канала связи»	→ Обновить ВСЕ Модемы	Нажать для ВСЕХ Модемов на кнопку Обновить в «Окно Настройки Модема» (п. 5.3) КАЖДОГО из них

Примечание: постарайтесь определиться со значениями параметров вкладки «Настройки Канала связи» ДО первоначальной настройки Модемов

Примечание: значения параметров, обозначенные **черным** – скорее всего вам подойдут. Серым цветом – обозначены альтернативные значения.

5.1.1 Канал связи

ΠΑΡΑΜΕΤΡ	ОПИСАНИЕ	комментарий		
		см. www.promodem.ru > Каналы		
	GPRS Постоянный Надежный. Модем = Клиент	Выбранный Канал связи определит дальнейшую		
	GPRS Постоянный или Временный. Модем = Сервер	настройку		
	GPRS Периодический: Call Back. Модем = Клиент	— Модемов		
Канал связи Диспетчерского ПО ≒ с Устройствами (выбрать из списка)		– и Службы Данных PROMODEM GSMService		
	ВНИМАНИЕ: после создания во вкладке «Таблица Соответствия» первого же Модема, тип Канала Связи изменить будет невозможно.			
	Для того, чтобы поменять тип Канала Связи, необходимо:			
	— очистить вкладку «Таблица Соответствия», удалив все Модемы			
	— изменить тип Канала Связи			
	— заново создать записи о Модемах во вкладке «Таблица Соответствия»			
	 постарайтесь определиться с тиг настройки системы 	том Канала Связи ДО начала		



5.1.2 Служба Данных (СД) Дополнительная

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
СД Дополнительная		Опрос Устройств ≒ двумя независимыми Диспетчерскими ПО, как правило, размещенных в разных Диспетчерских Центрах: Основном и Дополнительном. Для каждого Диспетчерского ПО – требуется установить свою Службу Данных PROMODEM GSMService
	🗹 Есть	ВНИМАНИЕ: для установленной в Дополнительном Диспетчерском Центре Дополнительной Службы Данных PROMODEM GSMService – измените ее ID
		 откройте папку на компьютере, в которой установлена Служба Данных PROMODEM GSMService
		 откройте в «блокноте» файл config
		 измените в нем значение параметра slf_id на
		slf_id=2000 3 00000100011
		— сохраните файл config
	🗆 Нет	Опрос Устройств одним Диспетчерским ПО

5.1.3 Резервирование

ΠΑΡΑΜΕΤΡ	ЗНАЧЕНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Интернет- провайдер (Служба Данных)	⊠ Есть	 Выход в Интернет и статический публичный IP Диспетчерскому Центру предоставляют ДВА Интернет провайдера: основной и резервный: Модем автоматически устанавливает соединение с резервным IP адресом Диспетчерского центра при невозможности установить соединение с основным Возможные причины: разрывы у основного Интернетпровайдера, закончились деньги на счете При восстановлении работоспособности основного Интернетпровайдера – Модем возвращается на него (при любой перезагрузке Модем сначала пытается установить соединение по основному IP-адресу)
	🗆 Нет	Выход в Интернет и статический публичный IP Диспетчерскому Центру предоставляет ОДИН Интернет провайдер
Оператор GSM (Модем)	⊠ Есть	 В Модемах устанавливаются ДВЕ SIM карты: Модем автоматически переключается на SIM-карту резервного Оператора GSM – при невозможности зарегистрироваться в сети GSM основного Возможные причины: закончились деньги, ухудшилась радиообстановка, Модем не может получить IP адрес Модем переключается обратно на основного GSM оператора по тайм-ауту на отсутствие данных
	🗆 Нет	В Модеме установлена ОДНА SIM карта



5.1.4 Модемы

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	КОММЕНТАРИЙ	
	🗹 Да	В Модемах можно удаленно (из Диспетчерского Центра) Обновлять: Пакет Настроек и Прошивку Модема. Внимание! Для удаленного Обновления Модемов требуется наличие Шлюза в Диспетчерском Центре См. ПРИЛОЖЕНИЕ: «Схема Обновления: Модемов и Службы Данных PROMODEM GSMService»	
Удаленная настройка	□ Нет	 Для Обновления – Модем потребуется подключить по USB – «на столе» → к компьютеру Диспетчерского Центра, на котором установлено Сервисное ПО PROMODEM GSMConfig См. ПРИЛОЖЕНИЕ: «Схема Обновления: Модемов и Службы Данных PROMODEM GSMService» – «на объекте» → аналогично. См. п. 1.1.4 «Дальнейшая локальная настройка Модемов на объектах» 	
	В порт N Наблюдайте	Лодема выводятся этапы установления соединения. их в любом COM-терминале (например, Hercules)	
	🗆 Нет	Диагностика НЕ выводится ни в какой из портов Модема	
Вывод диагностики в порт	o USB	Выводится в USB порт, но при каждой перезагрузке Модема требуется вручную CLOSE порт в терминале, отсоединять USB-кабель от Модема и опять OPEN порт. Не удобно, не советуем. Лучше выводить в RS-порт.	
	○ RS	Выводится в основной (или единственный) RS порт Модема: все события, включая размеры пакетов RxD与TxD Удобнее, чем в USB, но не забудьте отключить вывод в RS перед установкой Модема на объект, иначе в RS порт вашего Устройства будет сыпаться технологическая информация вперемешку с пользовательскими данными.	
	⊙ RS (до соед. с СД)	Выводится в основной (или единственный) RS порт Модема: только события до этапа успешного установления соединения Модема со Службой Данных. Удобнее, чем в USB, но не забудьте отключить вывод в RS перед установкой Модема на объект, иначе в RS порт вашего Устройства будет сыпаться технологическая информация при каждой перезагрузке Модема. При установленном Канале Связи, технологическая информация НЕ выводится – только чистые пользовательские данные.	
Перезагружать Модем, если нет подключения от СД в течение <u></u> мин.	от 1 до 255 минут	Защитный параметр, актуален для Канала Связи GPRS Постоянный или Временный. Модем = Сервер Модем (Сервер) автоматически перезагружается, если в течение заданного времени к нему нет подключений от Службы Данных PROMODEM GSMService (Клиент)	



ΠΑΡΑΜΕΤΡ	ЗНАЧЕНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
		GPRS Временный. Call Back. Модем = Клиент
		Модем (Клиент) автоматически перезагружается, если в течение заданного времени к нему нет звонков (Call) от Шлюза Службы Данных PROMODEM GSMService (Сервер)
Прошивка Ук ме		 Укажите актуальную версию Прошивки Модема в папке \firmware
	Указать место	 При Обновлении Пакета Настроек – в Модем будет автоматически загружена выбранная версия Прошивки Модема – при несовпадении с ее текущей версией в Модеме
		 Скачайте Прошивку Модема с сайта, если в прошивке Модема есть обоснованная необходимость



5.1.5 Аварийные SMS сообщения

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	КОММЕНТАРИЙ			
НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ, если НЕ требуется					
— подключение к Мо	— подключение к Модему 🗲 Датчиков сигнализации				
— получение SMS о пр	облемах соединения	Модема → со Службой Данных PROMODEM GSMService			
Телефонный номер работника диспетчерской	№1 + №2 + №3 + №4 +	Для приема аварийных SMS (TXT) сообщений. Формат номера: +[код страны][код оператора][номер телефона] Пример: +7 925 123 45 67			
		Аварией считается отсутствие соединения по вине Модема – не получил IP от Оператора GSM.			
Отправка SMS при отсутствии обязательного соединения в течение	<u>30</u> мин	Если Модем получил IP от Оператора GSM (вышел в Интернет), но не может соединиться со Службой Данных PROMODEM GSMService – это НЕ считается Аварийным событием.			
		Значение этого параметра НЕ МОЖЕТ БЫТЬ меньше «Тайм-аута на отсутствие данных GPRS»			
с СД основной с СД дополнительной	□ №1, □ №2 □ №3, □ №4	Отдельно указываются номера телефонов для Службы Данных PROMODEM GSMService: Основной и Дополнительной – чтобы диспетчеру НЕ приходили Аварийные SMS по чужой СД			
Настройка	0→1	Выбор события, которое интерпретируется как			
срабатывания	1→0	«срабатывание» и приводит к отправке Модемом Аварийного SMS сообщения: переход состояния			
дискретных датчиков	0≒1	Датчика сигнализации из «0» → «1» или обратно, либо любой факт перехода			
Отправка SMS при срабатывании дискретных Датчиков	□ №1, □ №2 □ №3, □ №4	Телефонные номера работников диспетчерской, на которые будут приходить Аварийные SMS сообщения о «срабатывании» дискретных Датчиков			
Текст SMS при срабатывании 0→1	Срабатывание 0→1	Формат сообщения:			
		 – имя модема (как правило, адрес) – автоматически – ID Модема – автоматически 			
срабатывании 1→0	срабатывание 1→0	 Текст SMS при срабатывании (пользовательский) 			



5.2 Настройки Служб

ВНИМАНИЕ<mark>!</mark> ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ЛЮБОГО ПАРАМЕТРА

ΠΑΡΑΜΕΤΡ	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
		Нажать на кнопку
ЛЮБОЙ	→ Обновить Службу Данных	«Удаленно Обновить Пакет
	PROMODEM GSMService	Настроек Службы Данных»
		Основная или Дополнительная

ВНИМАНИЕ! ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ:

ΠΑΡΑΜΕΤΡ	ОПИСАНИЕ	комментарий
Любой параметр блока Подключение Модемов, а также Телефонные номера Шлюзов	→ <mark>Обновить также ВСЕ Модемы</mark>	Нажать для ВСЕХ Модемов на кнопку Обновить в «Окно Настройки Модема» (п. 5.3) КАЖДОГО из них

ПРИМЕЧАНИЕ:

ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ	комментарий
Обязательные параметры выделены красным		Если для них на момент попытки Обновления не указаны обязательные ненулевые значения, программа выдаст ошибку
ВСЕ параметры в столбце «СД Дополнительная» заблокированы	если во вкладке «Настройки Канала связи» (см. п. 5.1)	отключена 🗆 СД Дополнительная
ВСЕ Параметры в столбце «Сервисное ПО» заблокированы		для Модемов отключена 🗆 Удаленная настройка
ВСЕ Параметры Шлюза Службы Данных – заблокированы		 выбранный Канал связи НЕ является «GPRS Периодический Call Back. Модем = Клиент» ИЛИ не является «CSD» ЛИБО отключено «Резервирование: П Канал CSD»



5.2.1 Подключение Модемов

Парамотр	Значение и Комментарий			
Параметр	СД основная	СД дополнительная	Сервисное ПО	
ID службы	200 02 000001 00 SS N	200 03 000001 00 SS N	202 00 000001 00 SS N	
	Фиксированный, доо	ступен только для чтени	я	
	IP	IP	IP	
	 Статический публичный IP адрес для подключения Модемов → к Службам Данных PROMODEM GSMService для стыковки Устройств ♀ с Диспетчерским ПО Основным (и Дополнительным – при наличии) Модемов → к Сервисному ПО PROMODEM GSMConfig для Обновления Пакета Настройки и Прошивки Модема 			
Интернет провайдер	 Если Модем стучится на IP «настоящий» (но не ваш), который вбит в поле «Основной этот чужой сервер отобьет Модем, и он сразу же перекл на «Резервный IP» «ненастоящий» (типа 111.111.111.111), который вбит «Основной IP», то отбивать Модем некому и он будет ждать тайм-аут модуля = 75 с, и только после этого поп переключиться на «Резервный IP» 			
	Примечание: для типа Канала Связи «Модем = Сервер» IP адреса Служб Данных не имеют смысла и не отображаются. На компьютере со Службой данных не нужен статический публичный IP, достаточно выхода в сеть Интернет.			
	IP	IP	IP	
Интернет провайдер резервный	Резервный Интернет провайдер в Диспетчерском Центре. Параметр заблокирован при снятом флаге П «Резервирование Интернет-провайдер (СД)» во вкладке «Настройки Канала связи (п. 5.1). Не является Обязательным, т.к. может быть в СД и не быть в СДД			
Порт подключения	39999	39999	29999	
для ВСЕХ Модемов	Настраиваемый пор	т для подключения ВСЕ	К Модемов	
	⊠ Есть <u>3</u> мин	⊠ Есть <u>3</u> мин	-	
Тайм-аут по отсутствию данных – GPRS	Время отсутствия данных, через которое производится п целостности Канала связи (ping), и если проверка не п Модем пытается автоматически переподключиться к Данных. Пришедший PING-ответ сбрасывает «Тайм отсутствию данных» в 0		роизводится проверка роверка не пройдена, цключиться к Службе ывает «Тайм-аут по	



Парамотр	Значение и <mark>Комментарий</mark>		
параметр	СД основная	СД дополнительная	Сервисное ПО
Тайм-аут на отсутствие	10 секунд	10 секунд	-
данных между – Интерфейсом Модема – и Службой Данных (СД), после которого	 Если RS-интерфейс Модема занят приемом данных от одной Службы Данных (СД), то запросы от другой СД будут Модемом игнорироваться 		
допускается прием данных Интерфейсом Модема от другой СД	 На один и тот же RS-интерфейс Модема Служба Данных PROMODEM GSMService сможет подать запрос только при условии отсутствия данных от другой СД в течение 10 секунд 		

5.2.2 Подключение Шлюзов (параметры обязательны, если доступны)

Парамотр			
Параметр	СД основная	СД дополнительная	Сервисное ПО
СОМ-порт		▼	▼
Шлюза	Для СД: Основной и Дополнительной – номер СОМ-порта вводится вручную. Для Сервисного ПО (GSMConfig) номер СОМ-порта выбирается из списка.		
Телефонный номер Шлюза основной	+	+	+
	+	+	+
Телефонный номер Шлюза резервный	Укажите Телефонный номер резервный, если в Шлюзе используется вторая SIM карта. Формат номера: +[код страны][код оператора][номер телефона] Пример: +7 925 123 45 67		
PIN-код	Внимание! PIN-код для SIM карт Шлюза должен быть отключен: установите SIM карту в сотовый телефон и отключите через меню телефона		



5.2.3 Подключение Диспетчерского ПО

Парамотр	Значение и <mark>Комментарий</mark>			
Параметр	СД основная	СД дополнительная	Сервисное ПО	
	ТСР или СОМ	ТСР или СОМ		
	Чаще всего Служба Данных PROMODEM GSMService является TCP мостом (сервер) для стыковки:			
Тип порта	 – Диспетчерского ПО (клиент, но допускается Сервер) ⇒ с Устройствами, подключенными к Модемам (клиент но допускается Сервер). Служба Данных PROMODEM GSMService выделяет ОТДЕЛЬНЫЕ ТСР (или СОМ) порты – для доступа Диспетчерского ПО ≒ к КАЖДОМУ Устройству. Диспетчерское ПО для обмена данными ≒ с нужными Устройствами обращается к соответствующим ТСР (или СОМ) портам. Укажите тип портов, по которым ваше Диспетчерское ПО будет обращаться к Устройствам. ТСР более предпочтителен. При выборе СОМ порта, предварительно создайте пары виртуальных СОМпортов сторонней программой, например, сотосот. После обновления настроек Службы Данных PROMODEM GSMService в части появления новых СОМ-портов для подключения Диспетчерского ПО, может понадобиться перезапуск Службы Данных PROMODEM GSMService в GSMService через Менелжер Служб Windows. 			
	Сервер или Клиент	Сервер или Клиент		
Роль (для ТСР)	Роль Службы Данных PROMODEM GSMService по отношению к Диспетчерскому ПО: – Сервер: Диспетчерское ПО подключается к СД, которая «слушает» порты – Клиент: СД подключается к Диспетчерскому ПО, которое «слушает» порты			
ІР адрес	IP адрес Диспетчерс Службы Данных PRO	кого ПО (Сервер) для подключе MODEM GSMService, если роль	ения к нему со стороны СД = Клиент	
	30000 (для TCP) 1 (для COM)	настройка зеркалируется аналогично СД Основной		
Начальный порт	Укажите порт, с которого начнут назначаться TCP (или COM) порты – для доступа Диспетчерского ПО ≒ к Устройствам. Порты назначаются автоматически, по порядку, по мере настройки Модемов. Назначенные порты не доступны для редактирования. Для того, чтобы новое значение вступило в силу, Таблица Соответствия должна быть пустой. Измените значение параметра и перезапустите Сервисное ПО PROMODEM GSMConfig, чтобы изменения вступили в силу.			
	Прозрачный 🔻 Прозрачный 🔻			
Протокол	Протокол обмена данными между Диспетчерским ПО ≒ и Службой Ланных PROMODEM GSMService			



D omoscom	Значение и Комментарий			
параметр	СД основная	СД дополнительная	Сервисное ПО	
	⊠ Да	⊠ Да		
	🗆 Нет	🗆 Нет		
	GPRS Постоянный	Надежный. Модем = Клиент		
	 — ☑ = Диспетчерск «НЕ понимает» в 	ое ПО обращается к Устройств чем проблема – с Каналом или	у и если нет ответа, то с Устройством	
	 			
	GPRS Постоянный і	или Временный. Модем = Сер	вер	
Открывать сокет при отсутствии Канала связи с Модемом	— ☑ = СД всегда (если запущена) пытается подключиться к Модему. СД держит канал связи с Модемом независимо от того, есть ли подключение со стороны Диспетчерского ПО или нет. Освобождать Модем для возможности подключения со стороны другой СД надо вручную – через остановку СД в Менеджере Служб Windows			
	 	ных PROMODEM GSMService пы при наличии подключения Д ветствующему RS-порту этого етствия (ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕН Config. Служба Данных коррек ключении Диспетчерского ПО с	тается подключиться к циспетчерского ПО – к Модема во вкладке ИЯ)» Сервисного ПО тно разрывает канал с от этого ТСР-порта.	
	GPRS Периодический: Call Back. Модем = Клиент			
	 СД пытается позн подключения Дин порту этого Мод ЧТЕНИЯ)» Сервин корректно разры после звонка Сан порта. 	вонить через Шлюз на Модем спетчерского ПО– к ТСР-порту, ема во вкладке «Таблица Соо сного ПО PROMODEM GSMC вает канал с Модемом, которы l, при отключении Диспетчер	ТОЛЬКО при наличии соответствующему RS- тветствия (ТОЛЬКО ДЛЯ onfig. Служба Данных ый подключился к ней ского ПО от этого TCP-	



5.2.4 Обновление Службы Данных PROMODEM GSMService

	IP <u>127.0.0.1</u>	IP	
Удаленно обновить	Порт 39998	Порт 39998	
пакет настроек Сд	Основная	Дополнительная	

По нажатию кнопки производится попытка Обновления Пакета Настроек соответствующей Службы Данных PROMODEM GSMService → по указанному IP-адресу.

Служба Данных PROMODEM GSMService (СД Основная и СД Дополнительная) принимает подключения Сервисного ПО на порту 39998 – для загрузки файла Пакета Настроек.

Значение этого порта можно поменять в текстовом файле конфигурации.

ВНИМАНИЕ! Может понадобиться ручная настройка «правила» (разрешить подключения) для Программы «Служба Данных» в Брандмауэре Windows (укажите ехе файл службы в папке ее установки).

ВНИМАНИЕ! Обновление Пакета Настроек Службы Данных PROMODEM GSMService – приводит к закрытию всех текущих сокетов!



5.3 Окно Настройки Модема

ВНИМАНИЕ! ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ЛЮБОГО ПАРАМЕТРА

ΠΑΡΑΜΕΤΡ	ОПИСАНИЕ	комментарий
ЛЮБОЙ	→ Нажать <mark>в ЭТОМ окне</mark> кнопку <mark>Обновить</mark>	Для сохранения записи Модема в Таблицу Соответствия БЕЗ Обновления самого Модема (планируете провести позже) – нажмите кнопку Сохранить

ВНИМАНИЕ! ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ:

ΠΑΡΑΜΕΤΡ	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Имя Модема		Нажать на кнопку «Удаденно Обновить Пакет
Телефонный номер	→ Обновить Службу Данных PROMODEM GSMService	Настроек Службы Данных»
IP-адрес Модема		при ее наличии)

ПРИМЕЧАНИЕ:

ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Обязательные параметры выделены красным		Если для них на момент попытки Обновления не указаны обязательные ненулевые значения, программа выдаст ошибку

5.3.1 Открытие Окна Настройки Модема (для каждого Модема – свое)

действие	ЗНАЧЕНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Если записи о Модеме еще нет в Таблице Соответствия	 Вызвать меню правой кнопкой мыши по полю вкладки «Таблица Соответствия» и выбрать Создать 	После <mark>Сохранения</mark> , будет создана запись о новом Модеме в Таблице Соответствия
Если запись о Модеме уже есть в Таблице Соответствия	 Выделить (ЛКМ) нужный Модем во вкладке «Таблица Соответствия» Вызвать его меню правой кнопкой мыши Выбрать Свойства 	

5.3.2 ID и Имя Модема

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	комментарий
ID Модема	Ввести с этикетки Модема	Кроме последних 3-х символов
Имя Модема	Пользовательское Имя Модема	Как правило, задается в виде адреса установки Модема, ограничение – 20 знаков



5.3.3 SIM (1 и 2)

ВНИМАНИЕ! Параметры SIM2 заблокированы, если отключено

🗆 «Резервирование: Оператор GSM (Модем)» во вкладке «Настройки Канала связи»

ΠΑΡΑΜΕΤΡ	ЗНАЧЕНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Телефонный номер	+	Формат номера: +[код страны][код оператора][номер телефона] Пример: +7 925 123 45 67
	⊠ Есть	Если нет необходимости, не используйте PIN-код. Включение/выключение и залание
РIN код	🗆 Нет	значения PIN-кода для самой SIM- карты – производится через меню мобильного телефона.
Настройка АРМ	🗹 Автоматическая	Настройка Идентификатора сети
пастройка АРМ	🗆 Ручная	(Access Point Name, имя точки
APN		доступа), а также User name и Password – заблокированы при
User name		☑ Автоматической Настроике APN. Модем распознает SIM карты:
Password	Ручная Настройка <mark>Обязательны</mark> при ручной настройке	MTS, Megafon, Beeline. Если в Модеме используется SIM со статическим IP, ОБЯЗАТЕЛЬНО выберите ручную настройку APN и введите значения, предоставленные вам Оператором GSM. Например, MTC = staticip.msk, mts, mts Meraфон = fixedip.msk, gdata, gdata
IP	 Обязательно , если Модем = Сервер	IP адрес Модема (Сервер): – основной (SIM1) – и резервный (SIM2)
Порт	<u>22222</u> чтобы не путаться, сделайте одинаковым для всех Модемов	, с которым ← устанавливает соединение Служба Данных PROMODEM GSMService (Клиент). Роль Модема определяется типом выбранного Канала связи во вкладке «Настройки Канала связи». Заблокировано , если роль Модема



5.3.4 Интерфейсы (RS1 и RS2)

ВНИМАНИЕ! Параметры RS2 заблокированы при его аппаратном отсутствии в Модеме (информация берется из ID Модема)

ΠΑΡΑΜΕΤΡ	(в	ЗНАЧЕНИЕ УМОЛЧАН ыбрать из с	: ПО ИЮ :писка)	КОММЕНТАРИЙ
Скорость			9600 ▼	Значения параметров
Формат	8	N▼	1▼	интерфейса: Модема и
Управление потоком			None ▼	Подключаемого ← к нему Устройства – должны совпадать



5.3.5 Сохранить и Обновить

Сохранить Запись Модема в Таблицу Соответствия		п. 4.5 Таблица Соответствия	
	Файл	 Формирование Пакета Настроек Модема и его сохранение в папке GSMConfig\modem 	Для последующей локальной загрузки → в Модем через Сервисное ПО PROMODEM GSMConfig См. ПРИЛОЖЕНИЕ: «Схема Обновления: Модемов и Службы Данных PROMODEM GSMService»
		 Формирование Пакета Настроек Модема и его удаленное Обновление → в Модеме 	по GPRS – требуется наличие Шлюза, подключенного → к Сервисному ПО PROMODEM GSMConfig
	GPRS	Если при нажатии GPRS сразу в передерните USB-конвертер Ш правильность указанного для н Посмотрите, не занят ли COM п PROMODEM GSMService и при н через Менеджер Служб Window	возникает ошибка —, Ілюза, а также проверьте него СОМ порта. порта Шлюза Службой Данных необходимости остановите ее vs.
Обновить		 Формирование Пакета Настроек Модема и его локальное Обновление → в Модеме 	по USB – требуется указать COM порт, по которому подключен USB интерфейс настраиваемого Модема ВНИМАНИЕ!
	USB ▼	Если кнопка не доступна, сбросьте статус О Модема Создать Удалить Свойства Сбросить	 Перед нажатием кнопки USB извлеките из Модема ВСЕ SIM-карты для перевода его в режим локального обновления – см. п. 6.2.1 «microSIM карт» После успешного локального обновления (п. 4.5.3), установите SIM- карты обратно в Модем
		Если при нажатии USB сразу воз — убедитесь, что ID обновля	вникает ошибка –
		этикетке — передерните USB кабель в М	олеме
		 проверьте правильность ука: 	занного № СОМ
		 убедитесь, что Bluetoo ВЫКЛЮЧЕН (можно через Ди 	th адаптер компьютера испетчер Устройств Windows)



5.3.6 Автоматическое Обновление Прошивки Модема

		При несоответствии версий Прошивки Модема
Обновление Прошивки Модема производится автоматически	При Обновлении Пакета Настроек Модема	 в настраиваемом Модеме и указанной во вкладке «Настройки Канала связи»

5.4 Таблица Соответствия (только для чтения) – см. п. 4.5



6 Монтаж Модема

6.1 Выбор места установки антенны

6.1.1 Предварительный анализ

ЭТАП	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
С помощью мобильного телефона найти зоны, где присутствует хотя бы минимальный уровень сигнала	С SIM-картой Оператора GSM, который будет в дальнейшем использоваться в Модеме	Где искать: — отдушины или окна подвальных помещений — либо около одной из стен на определенной высоте
Если зону наличия сигнала найти не удается	Необходимо пытаться вынести антенну из помещения	Необходимоизбегатьзон,вкоторыхустановленомощноеэлектрокоммутационноеилирадиоизлучающееоборудование,создающееэлектромагнитные помехи



6.1.2 Состояние и Диагностика подключения: Модема → к Диспетчерскому Центру. Индикация + вывод через RS-порт

Примечание: для вывода диагностики¹

- подключите Модем → к компьютеру по RS-порту (напрямую или через Конвертер)
- и укажите назначенный ему СОМ в терминале (например, PuTTY или Hercules)

индикация	ОПИСАНИЕ D = Диагностика = уточнение Состояния S = Состояние соединения	ВЫВОД ДИАГНОСТИКИ (в терминале через USB)
-----------	--	--

ПИТАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО		
	Нет питания	

ОЖИДАНИЕ		
Сжидание D	Ожидание установления соединения для Временных Каналов Связи: CSD, SMS, GPRS Call Back, GPRS Server, Расписание и т.п.	Call Back = зарегистрирован в GSM на SIM 1 (или 2)
установления Временного Канала Связи	Модем индицирует текущий этап установления соединения!	Server = зарегистрирован в GPRS на SIM 1 (или 2)
С С С С С С С С С С С С С С С С С С С	 Режим временного ожидания, в который ушел Модем по превышению количества неуспешных инициализаций: SIM или GSM Из этого режима Модем выйдет Самостоятельно через 30 мин. Принудительно по извлечению обеих SIM 	
Дас № 1 с Б Временное ожидание, ЕСТЬ регистрация в GSM D: на SIM1 или SIM2	 Режим временного ожидания, в который ушел Модем по превышению количества неуспешных инициализаций: GPRS или TCP. Из этого режима Модем выйдет Самостоятельно через 30 мин. Принудительно по извлечению обеих SIM 	

¹ В Модемах должен быть включен ⊠ «Вывод диагностики» во вкладке «Настройки Канала связи: Модемы»



индикация	ОПИСАНИЕ D = Диагностика = уточнение Состояния S = Состояние соединения	ВЫВОД ДИАГНОСТИКИ (в терминале через USB)
	 Принудительно по звонку со Шлюза Сервисного ПО GSMConfig на SIM1 или SIM2 соответственно (Модем при этом получит обновленные настройки и/или прошивку, если они отличаются от настроек GSMConfig) 	При условии, что Модем ушел в режим временного ожидания на рабочей SIM карте, способной зарегистрироваться в GSM

СОЕДИНЕНИЕ		
на каком эта	пе установления соединения находится или «застрял» Модем	
0,3 c (0,3 c) (0,3 c	Процесс инициализации <mark>SIM1</mark>	
0,3 c (c) 0,3 c D (c) 0,3 c S	Процесс инициализации <mark>SIM2</mark>	
D 0,3 c 0,3 c S	Процесс Регистрации в GSM на проинициализированной D: <mark>SIM1</mark> или <mark>SIM2</mark>	
	7	
D 0,3 c (\$ 0,3 c S	Процесс Регистрации в GPRS при уровне GSM-сигнала D : - ■ -115 дБ и ниже - ■ -111 дБ - ■ -11054 дБ - ■ -52 дБ и выше	
D 0,3 c (C) 0,3 c (C)	Процесс Инициализации TCP-соединения (после успешной регистрации в GPRS) при уровне GSM-сигнала D (см. выше)	
Модем успешно обме	нялся ID и подключился к:	
0,3 c (0,3 c) 0,3 c (0,3 c)	 – ■ Службе Данных Основной PROMODEM GSMService 	
0,3 c (0,3 c D 0,3 c (0,3 c S	 Службе Данных Дополнительной PROMODEM GSMService 	
0,3 c (0,3 c) 0,3 c (0,3 c) 0,3 c (0,3 c)	 – Сервисному ПО PROMODEM GSMConfig и SNTP 	
Индикация длится, по Модем, пока по любо	опеременно показывая к каким службам успешно подключился му установленному каналу не будет передан первый пакет данных	

43



ОПИСАНИЕ ИНДИКАЦИЯ D = Диагностика = уточнение Состояни S = Состояние соединения		ВЫВОД ДИАГНОСТИКИ (в терминале через USB)
	ДАННЫЕ	
	Данные: из GSM сети → в Модем	
	Данные: в GSM сеть ← из Модема	
Image: Constraint of the second se	Данные: Модем готов к дальнейшему обмену данными	

	СЕРВИС	
Image: Constraint of the second se	Локальная Загрузка Прошивки Модема, Загрузчик STM (производится на заводе изготовителе)	
	Модем в режиме Локального Обновления: – Питание включено – Обе SIM карты извлечены	
Данные → в Модем		
Данные ← из Модема Остания	Обновление Модема: Пакета Настроек или прошивки – Локальное – D показывает наличие данных на USB – Удаленное – D показывает наличие данных на TCP	
текущее состояние D 0,1 с 📀 0,1 с S	 Звонок (Call) со Шлюза на Модем D – остается от текущего состояния S – перемигивает с частотой 0,1 с с зеленого на красный 3 цикла: 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1 = 0,6 с 	Звонок с неизвестного номера не индицируется



6.2 Монтаж и установка

6.2.1 microSIM карт

ЭТАП	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
microSIM1 = Основная	Установите microSIM карту в соответствующий слот Модема (1 или 2) до щелчка.	Если в Модеме ОДНА SIM карта, установите ее в слот «1»
microSIM2 = Резервная	для извлечения microsim карты, нажмите на нее, еще глубже утопив в Модеме, – до выщелкивания microSIM карты.	Не обязательно
Here 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	или 🕾	

6.2.2 На DIN-рейку

ЭТАП	ОПИСАНИЕ	комментарий
Установка	 Надеть Модем на DIN-рейку Опустить черную защелку до упора 	
Снятие	 Шлицевой отверткой поддеть черную защелку Опустить отвертку вниз, используя корпус Модема в качестве упора 	



6.2.3 Антенны

См. РЭ на Антенны – на странице Продукта «Антенна» сайта <u>www.promodem.ru</u>

6.3 Подключение Устройства и Датчика

6.3.1 Подключение к Модему - Устройства

ЭТАП	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Перед подключением к Устройству	Отключите питание Модема	
Общие требования	 Подключение осуществляется экранированными кабелями (в зависимости от Модема) через: комплектный разрывной винтовой клеммник либо нажимные клеммы Длина кабеля ограничивается типом интерфейса 	При подключении Устройства к Модему через конвертер RS-232 / RS-485, необходимо к конвертеру подключать сигнальную землю (GND)
	Если в Устройстве используется управление потоком RTS/CTS, подключите Устройство → к Модему по RxD, TxD,GND,RTS,CTS	Включите «управление потоком» в настройках интерфейса Модема: «Окно Настройки Модема: Интерфейсы (RS1 и RS2) »
Подключение Устройства по <mark>RS-232</mark>	УСТРОЙСТВО RS-232 QX X QX X S S S S S S S S S S S S S	Устройство RS-232



ЭТАП	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ	
Подключение Устройства по <mark>RS-485</mark>	УСТРОЙСТВО УСТРОЙСТВО	СТРОЙСТВО RS-485	
Подключение нескольких Устройств <mark>по шине RS-485</mark>	Поддерживается подключение к линиям интерфейса до 32 единичных нагрузок.		
<mark>Внимание!</mark> Внутри Модема установлена съемная перемычка,	Возможны коллизии на длинных линиях, на которых Модем НЕ является оконечным оборудованием.		
подключающая к линии согласующий резистор (терминатор) номиналом 120 Ом	При возникновении коллизий – снимите перемычку и наденьте ее на один из двух пинов, чтобы не потерять.	Шаг перемычки = 2 мм	
Подключение Устройства по <mark>USB</mark>	Интерфейс Модема – USB-mini: – Устройство = USB HOST – Модем = USB CLIENT	Внимание! Операционная система Устройства должна поддерживать драйвер виртуального COM-порта для USB.	



6.3.2 Подключение к Модему - дискретного Датчика

ЭТАП	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Перед подключением к Датчику	Отключите питание Модема	Отключите присоединенное к Модему Устройство (при наличии)
Подключите	 «0» = цепь замкнута внешним герконом на GND «1» = цепь разомкнута (по умолчанию) 	Подключение осуществляется экранированными кабелями. - через комплектный разрывной винтовой клеммник - длина кабеля ограничивается типом интерфейса - для питания Датчика предусмотрен выход +12V Для модемов с интерфейсами «RS-485 + RS-232» GND для Датчика берется из RS-232.
Датчик сигнализации → к дискретному входу IN Модема Выход +12V (≤60mA) Модема используется для питания датчиков	+12В для / Иодем	питания датчиков GND A S O S O S O S O S O S O S O S O S O S
	+3,3V +3,3V К GSM модулю:	

7 приложение

- 7.1 Быстрая настройка Модемов и Службы Данных для Канала связи GPRS Постоянный или Временный. Модем = Сервер
- 7.1.1 Схема Канала связи при Быстрой настройке



Примечание:

- К Модему в режиме «Сервер» одновременно может быть подключена ТОЛЬКО ОДНА Служба Данных PROMODEM GSMService (Основная или Дополнительная)
- Чтобы дать другой Службе Данных возможность подключиться к Модему, после опроса Устройства пользователь должен закрывать подключение своей Службы Данных к Модему
- Как это делать определяется положением флага П/П параметра Открывать сокет при отсутствии канала связи с Модемом (см. ниже)
- Служба Данных PROMODEM GSMService (клиент) автоматические предпринимает попытки установления соединения с Модемом (сервер) через прогрессивную шкалу промежутков 1 - 3 – 5 – 5 – ... минут



7.1.2 Настройки Канала связи (вывод диагностики, прошивка)

аблица Соответствия Настройки Канала Связ	И Настройки Служб
Канал связи GPRS Пост	оянный или Временный. Модем = Сервер 🔹
Службы Данных (СД) Дополнительная	Аварийные SMS сообщения
🗆 СД Дополнительная	Телефонный номер работника диспетчерской
Резервирование	N≈1 + N≈3 +
🗌 Интернет-провайдер (СД)	Nº2 + Nº4 +
🗌 Оператор GSM (Модем)	Отправка SMS при отсутствии Обязательного соединения в течение 30 мин
Модемы	с СД Основная с СД Дополнительная
🗌 Удаленная настройка	□ Nº1 □ Nº2 □ Nº3 □ Nº4
Вывод диагностики в порт:	Настройка срабатывания дискратных датчиков
O USB	Отправка SMS при срабатывании □ №1 □ №3
⊜ KS	дискретного датчика П№2 №2
К5 (до соединения с СД)	Текст SMS при срабатывании 0 → 1
Перезагружать Модем, если нет подключения от СД в течение 30 м	ин. Текст SMS при
Прошивка	срабатывании 0 ← 1

ΠΑΡΑΜΕΤΡ	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
	Нет = Диагностика НЕ выводится ни в какой из портов Модема	
Модемы: Вывод диагностики в порт	 ☑ Да ④ RS (до соединения с СД) Выводится в основной (или единственный) RS порт Модема: только события до этапа успешного установления соединения Модема со Службой Данных PROMODEM GSMService 	Удобнее, чем в USB, но не забудьте отключить вывод в RS перед установкой Модема на объект, иначе в RS порт вашего Устройства будет сыпаться технологическая информация при каждой перезагрузке Модема.
Перезагружать Модем, если нет подключения от СД в течение <u></u> минут	от 1 до 255 минут Модем (Сервер) автоматически перезагружается, если в течение заданного времени к нему нет подключений от Службы Данных PROMODEM GSMService (Клиент)	Если поставить слишком мало, то Модем будет уходить в режим Ожидания (на 30 минут после 5 перезагрузок подряд) слишком часто, что снизит вероятность подключения к Модему по первому требованию.
Прошивка	Укажите актуальную версию Прошивки Модема в папке \firmware	Скачайте новую версию с сайта, если в перепрошивке Модема есть обоснованная необходимость

Примечание: Подробнее – см. п. 5.1 «Настройки Канала связи»



7.1.3 Настройки Служб

Таблица Соответствия Нас	тройки Канала Связи	Настройки Служб	
Подключение модемов	СД Основная	СД Дополнительная	Сервисное ПО
ID службы	200 02 000001 00 01	200 03 000001 00 01 1	200 01 000001 00 01 1
Интернет-провайдер			IP 212. 5 . 87.200
Резервирование Интернет-провайдер			
Порт подключения модема			22229
Тайм-аут по отсутствию данных – GPRS	🗹 3 мин	. 🗹 3 мин.	
Подключение шлюзов —			
СОМ-порт подключения Шлюза			
Телефонный номер основной			+79269900271
Телефонный номер резервный			+79269900271
Подключение Диспетчерско	по ПО		
Тип порта	💿 TCP 🛛 🔘 COM	I 💿 TCP 💿 COM	
Роль	🧿 Сервер 🔘 Клие	ент 🍥 Сервер 🌔 Клиент	
IP-адрес Диспетчерского П	0		
Начальный порт	300	00 30000	
Протокол	Прозрачный	· Прозрачный *	
Открывать сокет при отсутствии канала связи с Модемом			
Сохранить пакет	IP 127.0.0.	1 IP	1
настроек службы данных	Порт 399	98 Порт 39998	



ΠΑΡΑΜΕΤΡ	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
	✓ = Служба Данных PROMODEM GSMService (клиент) всегда (если запущена) пытается подключиться к Модему (сервер)	Служба Данных PROMODEM GSMService держит канал связи с Модемом независимо от того, есть ли подключение со стороны Диспетчерского ПО или нет
отсутствии канала связи с Модемом	Служба Данных PROMODEM GSMService пытается подключиться к Модему ТОЛЬКО при наличии подключения Диспетчерского ПО – к TCP-порту, соответствующему RS- порту этого Модема во вкладке «Таблица Соответствия (ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ)»	Служба Данных PROMODEM GSMService корректно разрывает канал с Модемом при отключении Диспетчерского ПО от соответствующего порта Службы Данных
Нажать кнопку Основная	ОБНОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ в Пакете Настроек Службы Данных PROMODEM GSMService Служба Данных должна быть запущенна	 Укажите IP-адрес для подключения Сервисного ПО GSMConfig → к Службе Данных PROMODEM GSMService: введите 127.0.0.1, если они на одном компьютере или укажите локальный IP, если они в одной LAN
Нажать для ВСЕХ Модемов на кнопку <mark>Обновить</mark>	Обновите Пакеты Настроек ВО ВСЕХ МОДЕМАХ! через «Окно Настройки Модема» КАЖДОГО из них	После изменения параметров блока Подключение Модемов, а также Телефонных номеров Шлюзов

Примечание: Подробнее – см. п. 5.2 «Настройки Служб»

7.1.4 Таблица Соответствия (только для чтения) – см. п. 4.5



7.1.5 Окно Настроек Модема (ID, Имя, тел. номер, APN, RS)

Настройки Модема ID	Модема 📧	
ID модема	221 91 000001 00	Ввести с этикетки Модема
Имя модема	Волоколамское ш., 73	проме последних этх символов
SIM	SIM1 SIM2	
Телефонный номер	+79852814001+	
PIN код		
Настройка APN	🔲 Автоматическая 🗸 Автоматическая	
APN	staticip.msk	
User name	mts	
Password	mts	
IP	213.87.93.156 0.0.0.0	
Порт	22222	
Порты	RS1 RS2	
Скорость	9600 - 115200 -	
Формат	8 • N • 1 • 8 • N • 1 •	
Управление потоком	None v None v	
	Сохранить	
Обновить Файл	GPRS USB COM50 -	

Открыть Окно Настроек Модема

действие	ЗНАЧЕНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Если записи о Модеме еще нет в Таблице Соответствия	 Вызвать меню правой кнопкой мыши по полю вкладки «Таблица Соответствия» и выбрать Создать 	После <mark>Сохранения</mark> , будет создана запись о новом Модеме в Таблице Соответствия
Если запись о Модеме уже есть в Таблице Соответствия	 Выделить (ЛКМ) нужный Модем во вкладке «Таблица Соответствия» Вызвать его меню правой кнопкой мыши Выбрать Свойства 	

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
ID Модема	Ввести с этикетки Модема	Кроме последних 3-х символов
Имя Модема	При желании укажите	Например, адрес объекта
SIM Телефонный номер	Укажите номер телефона SIM карты Модема: +[страна][оператор][номер телефона]	Пример: +7 925 123 45 67 Если в Модеме 2 SIM карты, указать телефоны обеих



ΠΑΡΑΜΕΤΡ	ЗНАЧЕНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
	🗆 Ручная	Введите значения: APN, User name и Password
Настройка APN	Если в Модеме используется SIM со статическим IP, ОБЯЗАТЕЛЬНО выберите ручную настройку APN	– предоставленные вам Оператором GSM например, staticip.msk, mts, mts
Порты Скорость, Формат, Управление потоком	Значения параметров интерфейса: Модема и подключаемого к нему Устройства – должны совпадать	Если в Модеме 2 Интерфейса: RS-485 и RS-232 – укажите параметры обоих подключенных к ним Устройств

ВНИМАНИЕ! ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ЛЮБОГО ПАРАМЕТРА

	Для сохранения записи Модема п. 4.5 Таблица Соответствия				
Сохранить		в Таблицу Соответствия	Планируете Обновить позже –		
		БЕЗ Обновления самого Модема	нажмите кнопку Сохранить		
Обновить	USB ▼	Обновление Модема «на столе» Формирование Пакета Настроек и его отправка → в Модем, подключенный по USB Если кнопка не доступна, сбросьте статус Модема Создать Удалить Свойства Сбросить	 Указать СОМ порт, по которому подключен USB интерфейс обновляемого Модема Перед нажатием кнопки USB извлеките из Модема ВСЕ SIM-карты для перевода его в режим локального обновления – см. п. 6.2.1 «microSIM карт» После успешного локального обновления (п. 4.5.3), установите SIM-карты обратно в Модем 		
		Если при нажатии USB сразу возникает ошибка ●, передерните USB			
		Казанного в кодеме, а также проверьте правильность указанного не сом			

ВНИМАНИЕ! ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ:

ΠΑΡΑΜΕΤΡ	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ		
Имя Модема		Нажать на кнопку «Удаленно Обновить Пакет		
Телефонный номер	→ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ Обновить Службу Данных	Настроек Службы Данных»		
IP-адрес и порт Модема	PROMODEM GSMService	при ее наличии) во вклалке «Настройки Служб»		

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ МОДЕМА

Обновление Прошивки Модема	При Обновлении	Прі Прі	и несоответств ошивки Моде в настраиваем	ии верс ма 40м Мс	сий
производится автоматически	Пакета Настроек Модема	-	указанной «Настройки Ка	во анала с	вкладке связи»

Примечание: Подробнее – см. п. 5.3 «Окно Настройки Модема»



- 7.2 Быстрая настройка Модемов и Службы Данных для Канала связи GPRS Временный: Call Back. Модем = Клиент
- 7.2.1 Схема Канала связи при Быстрой настройке



Примечание:

- К Модему в режиме «Сервер» одновременно может быть подключена ТОЛЬКО ОДНА Служба Данных PROMODEM GSMService (Основная или Дополнительная)
- Чтобы дать другой Службе Данных возможность подключиться к Модему, после опроса Устройства пользователь должен закрывать подключение своей Службы Данных к Модему
- Отключив свое Диспетчерское ПО от TCP-порта Службы Данных PROMODEM GSMService, соответствующего этому Модему
- Соответствие портов ТСР-портов для подключения Диспетчерского ПО и RS-портов Модемов – см. во вкладке «Таблица Соответствия (ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ)» Сервисного ПО PROMODEM GSMConfig
- Служба Данных PROMODEM GSMService автоматические предпринимает попытки дозвониться до Модема (пока тот не подключился к ней по TCP), если существует подключение Диспетчерского ПО к TCP-порту Службы Данных PROMODEM GSMService, соответствующему этому Модему
- Соответствие ТСР-портов подключения Диспетчерского ПО к Службе Данных PROMODEM GSMService и RS-портов Модемов – см. во вкладке «Таблица Соответствия (ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ)» Сервисного ПО PROMODEM GSMConfig



7.2.2 Настройки Канала связи (вывод диагностики, прошивка)

аблица Соответствия Настройки Канала Связ	И Настройки Служб
Канал связи GPRS Врем	енный. Call Back. Модем = Клиент +
Службы Данных (СД) Дополнительная	Аварийные SMS сообщения
🗆 СД Дополнительная	Телефонный номер работника диспетчерской
Резервирование	Nº1 + Nº3 +
🗌 Интернет-провайдер (СД)	Nº2 + Nº4 +
🗌 Оператор GSM (Модем)	Отправка SMS при отсутствии Обязательного соединения в течение 30 мин
Модемы	с СД Основная с СД Дополнительная
🛛 Удаленная настройка	□ Nº1 □ Nº2 □ Nº3 □ Nº4
Вывод диагностики в порт:	Настройка срабатывания дискратных датчиков
O USB	Отправка SMS при срабатывании П№1 П№3
I RS	дискретного датчика П №2 П №4
RS (до соединения с СД)	Текст SMS при срабатывании 0 → 1
Перезагружать Модем, если нет	ин тсис
	срабатывании 0 — 1

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
	Нет = Диагностика НЕ выводится ни в какой из портов Модема	
Модемы: Вывод диагностики в порт	 ☑ Да ④ RS (до соединения с СД) Выводится в основной (или единственный) RS порт Модема: только события до этапа успешного установления соединения Модема со Службой Данных PROMODEM GSMService 	Удобнее, чем в USB, но не забудьте отключить вывод в RS перед установкой Модема на объект, иначе в RS порт вашего Устройства будет сыпаться технологическая информация при каждой перезагрузке Модема.
Перезагружать Модем, если нет подключения от СД в течение <u></u> минут	от 1 до 255 минут	Модем автоматически перезагружается, если в течение заданного времени к нему нет звонков (Call) от Шлюза Службы Данных PROMODEM GSMService
Прошивка	Укажите актуальную версию Прошивки Модема в папке \firmware	Скачайте новую версию с сайта, если в перепрошивке Модема есть обоснованная необходимость

Примечание: Подробнее – см. п. 5.1 «Настройки Канала связи»



7.2.3 Настройки Служб (IP и порт Службы Данных, СОМ и тел. Шлюза)

Габлица Соответствия 🛛 Н	астройки Канала Связи Нас	тройки Служб	
Подключение модемов	СД Основная	СД Дополнительная	Сервисное ПО
ID службы	200 02 000001 00 01 1	200 03 000001 00 01 1	200 01 000001 00 01 1
Интернет-провайдер	IP 212. 5 .87.70	IP 212. 5 . 87 200	IP 212. 5 .87.200
Резервирование Интернет-провайдер			
Порт подключения модема	39999	22229	22225
Тайм-аут по отсутствию данных – GPRS	🗹 3 мин.	☑ 3 мин.	
Подключение шлюзов –			
СОМ-порт подключения Шлюза	COM55 👻		*
Телефонный номер основной	+79852814065	*	*
Телефонный номер резервный	•	+	+
Подключение Диспетчеро	жого ПО		
Тип порта	TCP OCM		
Роль	🧿 Сервер 🔵 Клиент	🝥 Сервер 🌔 Клиент	
IP-адрес Диспетчерского	ΠΟ		
Начальный порт	30000	30000	
Протокол	Прозрачный 🔻	Прозрачный *	
Открывать сокет при отсутствии канала связи с Модемом	v.		
Сохранить пакет	IP 127.0.0.1	IP	
настроек службы данных	Порт 39998	Порт 39998	



ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Интернет-провайдер	Укажите статический публичный IP адрес в сети Интернет, по которому ВСЕ Модемы будут подключатся после получения звонка со Шлюза → к Службе Данных PROMODEM GSMService (СД Основная)	Настройте маршрутизацию в своей локальной сети таким образом, чтобы пробросить: (для примера приведены значения портов по умолчанию) указанный внешний IP и порт подключения Модема 39999 → к СД Основной 39999 → к СД Дополнительной 29999 → к Сервисному ПО → на локальный IP и порт Диспетчерского ПК с установленной
Порт подключения для BCEX Модемов	Укажите внешний порт, который ваш системный администратор открыл для приема подключений Модемов	СД Основнои: 39999 СД Дополнительной: 39999 Сервисным ПО: 29999
СОМ-порт подключения Шлюза	Укажите СОМ-порт, к которому напрямую или через Конвертер USB- RS232 подключен Шлюз	Именно в этот СОМ-порт Службы Данных PROMODEM GSMService будет автоматически формировать АТ-команды на дозвон до требуемого Модема
Телефонный номер основной	Укажите телефонный номер SIM- карты, установленной в Шлюзе	Модем должен знать этот номер, чтобы понимать, на какое IP адрес и порт ему подключаться при приеме звонка

Нажать кнопку Основная	ОБНОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ в Пакете Настроек Службы Данных PROMODEM GSMService	Укажите IP-адрес для подключения Сервисного ПО GSMConfig → к Службе Данных PROMODEM GSMService:
	Служба Данных должна быть запущенна	 введите 127.0.0.1, если они на одном компьютере или укажите локальный IP, если они в одной LAN
Нажать для ВСЕХ Модемов на кнопку Обновить	Обновите Пакеты Настроек ВО ВСЕХ МОДЕМАХ! через «Окно Настройки Модема» (п. 5.3) <mark>КАЖДОГО</mark> из них	После изменения параметров блока Подключение Модемов, а также Телефонных номеров Шлюзов

Примечание: Подробнее – см. п. 5.2 «Настройки Служб»



7.2.4 Таблица Соответствия (только для чтения) – см. п. 4.5

7.2.5 Окно Настроек Модема (ID, Имя, тел. номер, RS)

Открыть Окно Настроек Модема

Настройки Модема ID	Модема 📧	
ID модема	221 03 000056 03	Ввести с этикетки Модема
Имя модема	Волоколамское ш., 75	проме последних э-х символов
SIM	SIM1 SIM2	
Телефонный номер	+987654321 +	
PIN код		
Настройка APN	🛙 Автоматическая 🗸 Автоматическая	
APN		
User name		
Password		
IP		
Порт	22222	
Порты	RS1 RS2	
Скорость	9600 - 9600 -	
Формат	8 · N · 1 · 8 · N · 1 ·	
Управление потоком	None v None v	
	Сохранить	
Обновить Файл	GPRS USB •	

Открыть Окно Настроек Модема

действие	ЗНАЧЕНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Если записи о Модеме еще нет в Таблице Соответствия	 Вызвать меню правой кнопкой мыши по полю вкладки «Таблица Соответствия» и выбрать Создать 	После <mark>Сохранения</mark> , будет создана запись о новом Модеме в Таблице Соответствия
Если запись о Модеме уже есть в Таблице Соответствия	 Выделить (ЛКМ) нужный Модем во вкладке «Таблица Соответствия» Вызвать его меню правой кнопкой мыши Выбрать Свойства 	



ΠΑΡΑΜΕΤΡ	ЗНАЧЕНИЕ	комментарий
ID Модема	Ввести с этикетки Модема	Кроме последних 3-х символов
Имя Модема	При желании укажите	Например, адрес объекта
SIM Телефонный номер	Укажите номер телефона SIM карты Модема: +[страна][оператор][номер телефона]	Пример: +7 925 123 45 67 Если в Модеме 2 SIM карты, указать телефоны обеих
Интерфейсы Скорость, Формат, Управление потоком	Значения параметров интерфейса: Модема и подключаемого к нему Устройства – должны совпадать	Если в Модеме 2 Интерфейса: RS-485 и RS-232 – укажите параметры обоих подключенных к ним Устройств

ВНИМАНИЕ! ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ЛЮБОГО ПАРАМЕТРА

		Для сохранения записи Модема	п. 4.5 Таблица Соответствия
Сохра	анить	в Таблицу Соответствия БЕЗ Обновления самого Модема	Планируете Обновить позже – нажмите кнопку Сохранить
Обновить	USB ▼	Обновление Модема «на столе» Формирование Пакета Настроек и его отправка → в Модем, подключенный по USB Если кнопка не доступна, сбросьте статус Модема Создать Удалить Свойства Сбросить	 Указать СОМ порт, по которому подключен USB интерфейс обновляемого Модема ВНИМАНИЕ! Перед нажатием кнопки USB извлеките из Модема ВСЕ SIM-карты для перевода его в режим локального обновления – см. п. 6.2.1 «microSIM карт» После успешного локального обновления (п. 4.5.3), установите SIM-карты обратно в Модем
	 Если при нажатии USB сразу возникает ошибка убедитесь, что ID обновляемого Модема соответствует этикетке передерните USB кабель в Модеме проверьте правильность указанного № СОМ убедитесь, что Bluetooth адаптер компьютера BЫКЛЮЧЕН (можно через Диспетчер Устройств Windows) 		

ВНИМАНИЕ! ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ:			
ΠΑΡΑΜΕΤΡ	ОПИСАНИЕ	КОММЕНТАРИЙ	
Имя Модема		Нажать на кнопку	Нажать на кнопку «Удаденно Обновить Пакет
Телефонный номер	→ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ Обновить Службу Данных	Настроек Службы Данных	
IP-адрес Модема (если Модем = Сервер)	PROMODEM GSMService	при ее наличии) во вкладке «Настройки Служб»	



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ МОДЕМА

Прошивки Модема производится автоматически При Обновлении Пакета Настроек Модема – в настраиваемом Модема – указанной во вкладке «Настройки Канала связи»	Обновление Прошивки Модема производится автоматически
---	---

Примечание: Подробнее – см. п. 5.3 «Окно Настройки Модема»



- 7.3 Схема Обновления: Модемов и Службы Данных PROMODEM GSMService
- 7.3.1 Локальное



7.3.2 Удаленное





7.4 Установка новой версии Сервисного ПО PROMODEM GSMConfig

ЭТАП	ЗНАЧЕНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Проверка обновлений	Актуальную версию можно посмотреть и	<u>www.promodem.ru</u> Совет: производите обновление в случае потребности в новых возможностях свежих версий или по рекоменлации
Скачивание	скачать с сайта – на странице Продукта	производителя на странице Продукта. Не увлекайтесь обновлением работающих Модемов, Служб и ПО.
Установка	Распакуйте архив	
Импорт настроек	Скопируйте файлы конфигураций из текущей папки GSMConfig в новую	 из корневого каталога из подпапки modem прошивку из подпапки firmware
Укажите нужную версию прошивки для работы Модемов	 Текущую, если не хотите менять прошивку в Модемах Новую, если таковая есть в подпапке firmware и вы хотите ее обновить в Модемах 	См. п. 5.3.6 «Автоматическое Обновление Прошивки Модема»